

KÖNIG
ELECTRONIC

DVB-T USB21B



MANUAL (p. 2)
USB DVB-T STICK TV

KÄYTTÖOHJE (s. 14)
USB DIGIBOXI (DVB-T)

BRUKSANVISNING (s. 26)
USB-sticka för DVB-T TV

Table of Contents

I. Overview.....	3
1.1 Introduction.....	3
1.2 Features	3
1.3 System Requirements	3
II. Appearance & Menus	4
III. Operation Guide	5
3.1 Scan Channels	5
3.2 Watch Live TV Show	6
3.3 Display Teletext	6
3.4 Receive FM Radio.....	6
3.5 TimeShift	7
3.6 Program Guide.....	7
3.7 Live Record TV Show.....	8
3.8 Create Schedule Task	8
3.9 Schedule Record TV Show	8
3.10 Remind to Watch	8
3.11 Multi-channel Preview.....	8
3.12 Favorite Management	9
3.13 Take Snapshot.....	10
IV. Settings	11
4.1 DTV Setting.....	11
4.2 Record Setting.....	12
V. Technical Support 5.1 Troubleshooting.....	12
5.1 How to clear the saved channel:	12
5.2. Contact Support	12

I. Overview

1.1 Introduction

BlazeVideo HDTV Player is a fully-featured but easy to use HDTV player for you to watch, record, pause, replay live TV, Teletext and FM radio on PC. DVB compliant, it supports most popular TV Card with BDA interfaces on the market.

BlazeVideo HDTV Player also acts as your multimedia center with superior video and audio quality, supporting DVD and most popular media file playback. The more advanced features, such as DVD record/ bookmark, video capture, photo slideshow, special audio effect, brings you infinite wonderful multimedia entertainment.


1.2 Features









- Fully supports H.264/Mpeg-2 HDTV decoder for DMB-TH (Chinese DTV Standard)
- Supports most popular TV cards with BDA interface on the market, and runs stable and smooth on Windows 98/ Me/2000/XP/Vista operating system
- DVB compliant, watch, record, pause, replay live TV, Teletext and FM radio
- Intelligent EPG guides you through what and when to watch
- TimeShift to pause live TV shows for a break or skip commercial
- Smart search to quickly locate favorite TV shows or desired TV show times
- Real-time record while watching live TV show
- Scheduled recording, never miss any wonderful TV shows
- Reminds you to watch at the scheduled time
- Auto & manual scan for all available channels
- Displays subtitles, supports multiple language & audio channels
- Capture TV show/DVD video as still image
- Freely manage favorites channels
- Multi-channel preview to quickly access favorite programs
- Fully-featured media center, play DVD/SVCD/VCD/CD disc and most popular media files with outstanding video & audio quality
- Smart Stretch lets video smart fit on all monitors, avoids video loss or distortion
- DVD video/audio record and DVD bookmark preview
- Advanced power saving scheme for Notebook PC
- Auto wakeup to perform schedule task at PC hibernation status












1.3 System Requirements

Basic	
CPU	Intel Celeron 600MHz or higher
System Memory	128MB RAM or higher
Operating System	Windows 98 SE/ME/ 2000/ XP/Vista
Display Card	24-bit resolution and supports DirectX, 8MB video ROM or more
Sound Card	PCI sound cards, integration chipset on mother board, USB audio devices etc., compatible with Windows and stereo speakers
Device	All DVD drives; HDTV receiver and its driver should be properly installed for HDTV playback
Hard Disk Available Capacity	At least 512 MB temporary space for TimeShift function; Large enough space for HDTV/DVD record
DirectX	DirectX 9.0 or later

II. Appearance & Menus



Button/Icon	Name	Description
	EPG	Open HDTV EPG window
	Play	Play HDTV or Media
	TimeShift/Pause	TimeShift (for HDTV) or pause playback
	Stop	Stop playback
	Record	Record HDTV or DVD
	Previous	Skip to play previous HDTV channel / DVD chapter
	Browse	Browse channel
	Next	Skip to play next HDTV channel / DVD chapter
	Open	Select playback type
	Subtitles	Select Subtitles
	Audio	Select Audio

	Capture	Capture video as .bmp still image
	Volume Control	Drag slider bar to adjust volume
	Mute	Turn on/off audio
	Media Type Playback status	Display playback type Display playback status
	Signal Quality	Display HDTV signal quality
	Signal Strength	Display HDTV signal strength
	Channel/Chapter Time Fast backward	Display current HDTV channel / DVD chapter Display current time of HDTV / DVD Fast backward, switch between 1X, 2X, 4X, 8X, 16X at each press
	Slider Bar	Drag the slider to new position for playback.
	Fast Forward	Fast forward, switch between 1X, 2X, 4X, 8X, 16X at each press
	Open Floating Panel	Show Floating Panel
	Show Advanced Panel	Show/Hide Advanced Panel

III. Operation Guide


BlazeVideo HDTV Player features very easy usage, below we just guide you through the HDTV operation, for DVD and medial file playback, please refer to the Help file in the software.

3.1 Scan Channels


3.1.1 Auto Scan Channels

If a HDTV device is installed or connected to your PC, and its driver has been properly installed, after launching the BlazeVideo HDTV Player, a box will pop up to prompt whether to scan channels.



Click Yes, the “Scan” box displays to set scan options.



Advanced Setting: Check “Advanced Scan” and click “Advanced...” to popup the “Advanced Setting” dialog box, here you can set advanced scan properties.




3.1.2 Manually Scan Channels

- In TV Advanced Panel click .
- In EPG_Channels window click .
- Go to Options -> DTV window, click “Scan” button under “DTV Source”.


Abort Scanning:




Just press “Abort” button to stop scanning (it is recommended you finish scanning one time at least).

3.2 Watch Live TV Show

Select Channel: In EPG_Channels window, double click a desired channel; or click  to open the channel list to select.

Switch Channel: Click  or  to switch channel.



Browse Channel: Click  to open the channel list; all channels will be displayed.

Return to Last Channel: Click  to resume playing the last viewed channel. **Select Subtitle:** Click  to select your desired subtitle. **Select Audio:** Click  to select your desired audio.

3.3 Display Teletext

Note: The Teletext function is activated only if your HDTV service provider has provided such service.

Display Teletext:

- Click  and tick “Teletext” in popup menu.
- Click  and tick “Show Teletext” in popup menu.

Go To: Go to specified Teletext page, or press   to go to previous or next page.

Hold: Keep displaying current Teletext page during other operations.

Transparent: Display Teletext over the current video by transparent mode.





3.4 Receive FM Radio

In the EPG_Channels window, the channel displayed with Radio type or marked with , will be radio channel,

Double-click a radio channel to begin to listening to radio, and the visualization effect will be activated by default, the video window will display multi-colored shapes and patterns that change in harmony with the audio track being played.

3.5 TimeShift

TimeShift means you can pause watching a live program to have a break; when you come back you will resume watching from the point at which you paused.


- Click  to pause, the screen will freeze, but the recording will continue.
- Click  again or click  to continue watching TV show from the point at which it was paused.
- Click  twice to stop TimeShift and return to the live program.




Note: The recording duration depends on your TimeShift buffer size, which can be set in [DTV Setting](#).

3.6 Program Guide


In the EPG_Guide panel, click a program to access program details: program title, start time, end time and program description.






Smart Search: Type the start time or keyword of your desired programs in the search box, the relative program guide will be displayed.

Click  to clear the search result and resume displaying the complete program guide.


3.7 Live Record TV Show

While you are watching a TV show, click  to pop up the record floating panel, you will begin to record live HDTV show as MPEG2 file. You can also stop recording, playback the recording or delete the record file in this record panel.

3.8 Create Schedule Task

- In EPG_Schedule window, click  to create a task.
- In EPG_Channels window, select a program with EPG guide and click .
- In EPG_Programs window, right click a program and select “Add to Schedule”.
- In EPG_Favorite window, select a program with EPG guide and click .

Through one of above steps create a task and display task box below: here you can set task name, task type and task time.



The screenshot shows a 'Task' dialog box with the following fields and options:

- Task:** Name: Task 2; Channel: (dropdown menu)
- Task Type:** Recording File (selected); Duration: 30 Minute[s]; Viewing Reminder (unselected)
- Task Time:** Time Start: 2005-10-28 13:31:33; Date: 2005-10-28; Time: 13:31:33

Auto wake-up to perform scheduled task at PC hibernation status:

Your PC can auto wake-up to launch a scheduled task in hibernation status for power saving, the operation is below:

1. Set schedule task;
2. Hibernate your PC;

Note: To hibernate your PC, you must activate “Enable Hibernation” in your PC’s power options properties.

3. Your PC will auto wake-up to perform the task at the scheduled time.


3.9 Schedule Record TV Show


Following 3.8 chapter “Create Schedule Task”, set task type as “Recording File” and set task start time, it will auto record the preset TV show at the task start time, even though you are away from your PC or your PC is hibernating.

3.10 Remind to Watch


You will be reminded to watch TV shows at the scheduled time, so you will never miss any of your favorite programs. Just set task type as Viewing Reminder when creating the scheduled task. The other operations are similar to schedule record TV.


3.11 Multi-channel Preview

- **Preview while scanning channels:** Tick “Preview found channels” box while scanning channels, each found channel will sequentially display on the video window.
- **Multi-channel preview in EPG window:** Click  in EPG_Channels window to refresh channels, each program will display on the video window in sequence; after refresh finishes, all programs’ snapshots will be listed in EPG_Channels window. Double-click a program, for direct playback.




3.12 Favorite Management

- **Add to favorite:** In EPG_Channels window, select a channel and click  or right click to add favorite.
- **Watch favorite channel:** Double-click the favorite channel to directly watch this channel's program.
- **Favorite management:** in EPG_Favorite window you can freely create, rename, change or delete favorite folders.




3.13 Take Snapshot

Click  to take a snapshot, the captured image will be displayed on the capture floating panel, default saved as .bmp file in "My Pictures" in sequence numbers 1, 2, 3, etc. You can freely capture, preview, delete, copy or save the snapshot on the Capture floating panel.




IV. Settings

Right-click video window and click Options to open the Options box for advanced settings, below we just take DTV and Record setting as examples.




4.1 DTV Setting




- **Device:** If a HDTV device is installed or connected to your PC, the device name will be displayed.
- **Scan:** Click to launch channel scanning.
- **TimeShift:**
 - Buffer File:** Display the directory of the buffer file, please select a directory with large enough space.
 - Buffer Size:** Hard disk size for buffer and saving paused programs, the bigger size, the longer the time for saving programs.

Note: After you change the buffer file or buffer size, please restart the program to activate the change.

- **Days to keep EPG history:** Set the days to keep the EPG history, maximum 7 days.
- **Clear History:** Delete the EPG history.
- **Scroll browse programs:** Selected to scroll browse programs after clicking  .

4.2 Record Setting



Record Type:

- Audio Only: Only record HDTV show/DVD movie audio
 - Video & Audio: Record DVD with video and audio
- Save Record File to:** Specify the path for saving the record file

Locate on Disk: To quickly open the record file's folder

V. Technical Support 5.1 Troubleshooting

5.1 How to clear the saved channel:

- Please exit the program first, then locate the "DVB_T.gsl" file in program installation folder and delete it.

Fail to search channel:

- a. Expand frequency range.
- b. Adjust off-center frequency.
- c. Change parameters in Advanced Setting box.

Fail to playback HDTV show:

- Current channel has no data stream, please rescan channel.

Note: Please view the clock in main control panel to check: if the clock changes with the time, there is data stream; clock unchanged, no data stream.

Cannot record some channel's program

- The channel adopts AC-3 audio encoding mode.



5.2. Contact Support

Please collect the following information and E-mail us. We will respond as soon as possible:

- Product Order ID
- BlazeVideo HDTV Player's version number
- Windows operating system version

- Hardware configuration (sound card, VGA card, image capture card) and specifications
- The warning message
- The time and process descriptions about your troubles.

Safety precautions:

 **CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN  To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.


General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:

 This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Sisältö

I. Yleistä.....	15
1.1 Johdanto.....	15
1.2 Ominaisuudet	15
1.3 Järjestelmävaatimukset.....	15
II. Ulkoasu ja valikot.....	16
III. Käyttöohje.....	17
3.1 Kanavien haku.....	17
3.2 Suoran lähetyksen katselu	18
3.3 Teksti-TV.....	19
3.4 FM-radio	19
3.5 TimeShift	19
3.6 Ohjelmaopas	20
3.7 TV-ohjelman suora nauhoitus.....	20
3.8 Luo ajastettu tehtävä	20
3.9 Ajasta TV-ohjelman nauhoitus.....	21
3.10 Muistutus	21
3.11 Multi-channel Preview	21
3.12 Suosikkien hallinta.....	22
3.13 Ota kuva	23
IV. Asetukset.....	23
4.1 DTV asetukset.....	24
4.2 Nauhoituksen asetukset.....	24
V. Tekninen tuki	25
5.1 Vianetsintä.....	25
5.2. Asiakaspalveluun yhteydenotto	25

I. Yleistä

1.1 Johdanto

BlazeVideo HDTV on useilla ominaisuuksilla varustettu mutta helppokäyttöinen HDTV-soitin jolla voit katsoa, nauhoittaa, keskeyttää, toistaa uudelleen suoria lähetystyksiä, käyttää teksti-TV:tä sekä FM-radiota tietokoneellasi. DVB-yhteensopivana ohjelmassa se tukee markkinoiden yleisimpiä TV-kortteja jotka käyttävät BDA-käyttöliittymiä.

BlazeVideo HDTV-soitin toimii myös multimediakeskuksena jossa on yliverlainen video- ja äänenlaatu tukien DVD-formaattia sekä useimpia muita mediaformaatteja. Lisäksi toiminnot kuten DVD:n tallennus /kirjanmerkin lisäys, videokuvan kaappaaminen, valokuvaesitys sekä erikoisäänitehosteet tarjoavat sinulle loputtomasti mahtavaa multimediaviihdettä.


1.2 Ominaisuudet

- Laite tukee täysin H.264/Mpeg-2 HDTV dekodera DMB-TH:lle (Kiinan DTV -standardi)
- Tukee markkinoiden yleisimpiä TV-kortteja jotka käyttävät BDA-käyttöliittymää ja toimii hyvin Windows 98/Me/2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmillä
- DVB-yhteensopiva, katso, nauhoita, keskeytä, toista uudelleen suoraa lähetystä ja käytä teksti-TV:tä sekä FM-radiota
- Älykäs EPG neuvoo sinua ohjelmavalinnoissa ja ajoissa
- TimeShiftin avulla voit keskeyttää suoran lähetysten tai hypätä mainoksen yli
- Älykkään haun ansiosta löydät suosikkiohjelmiasi tai halutut katseluaikasi
- Reaaliaikainen nauhoittaminen samalla kun katsot suoraa lähetystä
- Ajustetun nauhoittamisen ansiosta näet jokaisen ohjelman jonka haluat
- Muistuttaa sinua katsomaan ohjelmiasi tiettyinä aikoina
- Automaattinen ja manuaalinen kanavahaku
- Näyttää tekstityksen ja tukee useita kieliä ja äänikanavia
- Kaappaa TV-ohjelmaa/DVD-videota pysäytyskuviksi
- Voit vapaasti hallita suosikkikanaviasi
- Usean kanavan esikatselu helpottaa suosikkiohjelmiasi löytämistä
- Monipuolinen mediakeskus toistaa DVD/SVCD/VCD/CD-levyt sekä useimmat mediatiedostot mahtavalla video- ja äänenlaadulla
- Smart Stretchin avulla video mukautuu hyvin kaikille näytöille, joten voit välttää videon katoamista tai vääristymistä
- DVD video/audio -nauhoitus ja DVD kirjanmerkkien esikatselu
- Kehittynyt virransäästöjärjestelmä kannettaville tietokoneille.
- Automaattinen herätys suorittaa ajoitetut tehtävät tietokoneen ollessa lepotilassa

1.3 Järjestelmävaatimukset

Perus	
Prosessori	Intel Celeron 600MHz tai korkeampi
Järjestelmän muisti	128MB RAM tai enemmän
Käyttöjärjestelmä	Windows 98 SE/ME/ 2000/ XP/Vista
Näyttökortti	24-bittinen näytönohjain joka tukee DirectX, 8MB video ROM tai enemmän
Äänikortti	PCI-kortti, sisäänrakennettu emolevyyn, USB-äänilaitteet, jne., yhteensopiva Windowsin ja stereokaiuttimien kanssa
Laitteet	Kaikki DVD-asemat; HDTV-vastaanotin ja ajurit tulisi olla oikein asennettu HDTV:n toistamista varten
Kovalevytila	Vähintään 512 MB väliaikaista tilaa TimeShift-toimintoa varten; Tarpeeksi tilaa HDTV/DVD-nauhoituksille
DirectX	DirectX 9.0 tai uudempi

II. Ulkoasu ja valikot



Painike/ikoni	Nimi	Kuvaus
	EPG	Avaa HDTV EPG -ikkunan
	Toisto	Toistaa HDTV:tä tai Mediaa
	TimeShift/Tauko	TimeShift (HDTV:lle) tai pysäytä toisto
	Stop	Lopettaa toiston
	Nauhoitus	Nauhoittaa HDTV- tai DVD-mediaa
	Edellinen	Hyppää edelliseen HDTV-kanavaan/ DVD:n kappaleeseen
	Selaus	Selaa kanavia
	Seuraava	Hyppää seuraavaan HDTV-kanavaan/ DVD:n kappaleeseen
	Avaa	Valitse toistettava muoto
	Tekstitys	Valitse tekstitys
	Ääni	Valitse ääni
	Kaappaa	Kaappaa videokuvasta .bmp -kuva
	Äänenvoimakkuus	Liu'uta palkkia säätääksesi ääntä
	Äänetön	Kytkee äänen päälle/pois
	Median tyyppi Toiston tila	Näyttää toistettavan median tyyppin Näyttää toiston tilan
	Signaalin laatu	Näyttää HDTV signaalin laadun
	Signaalin vahvuus	Näyttää HDTV signaalin vahvuuden
	Kanava/Kappale	Näyttää nykyisen HDTV-kanavan/ DVD:n kappaleen
	Aika	Näyttää HDTV:n / DVD:n ajan
	Pikakelaus taakse	Voit valita taaksepäin kelauksen nopeuden 1X, 2X, 4X, 8X, 16X joka painalluksella
	Liu'utinpalkki	Liu'uta hakeaksesi eri kohdan toiston aikana.
	Pikakelaus eteen	Voit valita eteenpäin kelauksen nopeuden 1X, 2X, 4X, 8X, 16X joka painalluksella
	Avaa paneeli	Näyttää paneelin
	Näytä lisäpaneelin	Näyttää/piilottaa lisäpaneelin

III. Käyttöohje


BlazeVideo HDTV-soitin on erittäin helppo käyttää. Alla olevat ohjeet johdattavat sinut eri toimintojen läpi HDTV:n käytössä sekä DVD- ja mediatiedostojen toistossa. Katso myös ohjelmiston Help-tiedostosta lisää ohjeita.

3.1 Kanavien haku


3.1.1 Automaattinen kanavien haku

Mikäli tietokoneeseesi on yhdistetty HDTV-laite ja sen ajurit on asennettu oikein, kun käynnistät BlazeVideo HDTV Playerin, näytölle ilmestyy ruutu kehoittaen kanavien hakuun.



Napsauta Yes-valintaa, jolloin Scan-ikkuna näyttää hakuvaihtoehdot.



Lisäasetukset: Valitse "Advanced Scan" ja napsauta "Advanced..." avataksesi Advanced Setting -ikkunan jossa voit asettaa lisäasetukset hakua varten.




3.1.2 Hae kanavia manuaalisesti

- TV:n Advanced -paneelissa, napsauta .
- EPG Channels -ikkunassa, napsauta .
- Siirry Options -> DTV-ikkuna, napsauta "Scan"-painiketta "DTV Source" -kohdassa.

Keskeytä haku:

Paina "Abort"-näppäintä keskeyttääksesi haun (on suositeltavaa, että suoritat haun loppuun ainakin kerran).



3.2 Suoran lähetyksen katselu

Valitse kanava: EPG Channels -ikkunassa, kaksoinnapsauta haluttua kanavaa tai napsauta  avataksesi kanavalistan josta voit valita haluamasi.

Vaihda kanavaa: Napsauta  tai  vaihtaaksesi kanavaa.

Selaa kanavia: Napsauta  avataksesi kanavalistan, jolloin kaikki kanavat näkyvät ruudulla.



Palaa edelliselle kanavalle: Napsauta  jatkaaksesi edellisen kanavan toistamista.

Valitse tekstitys: Napsauta  valitaksesi haluamasi tekstityksen. Valitse ääni: Napsauta  valitaksesi haluamasi äänen.

3.3 Teksti-TV

Huomaa: Teksti-TV -toiminto on käytössä vain jos HDTV -palveluntarjoajasi tarjoaa sellaisen palvelun.

Teksti-TV:n avaaminen:

- Napsauta  ja valitse "Teletext" ponnahdusvalikossa.
- Napsauta  ja valitse "Show Teletext" ponnahdusvalikossa.

Go To: Siirry tietylle teksti-TV:n sivulle tai paina ,  siirtyäksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.

Hold: Pitää nykyisen teksti-TV:n sivun päällä muiden toimintojen aikana. **Transparent:** Näyttää teksti-TV:n sivun videon päällä läpikuultavassa tilassa.





3.4 FM-radio


EPG Channels -ikkunassa, kanavat jotka on merkitty Radion tyyppimerkinnällä tai  -kuvakkeella ovat

radiokanavia. Kaksoisnapsauta radiokanavaa aloittaaksesi kuuntelun. Visualization-tehoste käynnistyy oletusarvoisesti, ja näytöllä näkyy monivärisiä muotoja ja kuvioita jotka liikkuvat ääniraidan mukaisesti.

3.5 TimeShift

TimeShift tarkoittaa, että voit keskeyttää suoran lähetyksen ja pitää tauon. Kun tulet takaisin, jatkat siitä mihin jäit.


- Napsauta  keskeyttääksesi katselun, jolloin ruutu pysähtyy, mutta nauhoitus jatkuu.
- Napsauta  uudelleen tai napsauta  jatkaaksesi TV-ohjelman katselua siitä kohdasta missä keskeytit katselun.
- Napsauta  kahdesti lopettaaksesi TimeShift-toiminnon ja palataksesi suoraan lähetykseen.



Huomaa: Nauhoituksen kesto riippuu TimeShiftille määrittämästäsi puskurimuistin koosta, jonka voit asettaa DTV Setting -valikossa.

3.6 Ohjelmaopas


EPG Guide -paneelissa, napsauta ohjelmaa päästäksesi ohjelmatietoihin: program title(nimi), start time(alkamisaika), end time(loppumisaika) ja program description(ohjelman kuvaus).






Smart Search: Kirjoita hakukenttään aloitusaika tai avainsana, jolloin sopiva ohjelmaopas aukeaa.

Napsauta  tyhjentääksesi hakutulokset ja jatka koko ohjelmaoppaan katselua.

3.7 TV-ohjelman suora nauhoitus

Kun katsot TV-ohjelmaa, napsauta  avataksesi nauhoituspaneelin ja aloittaaksesi suoran HDTV-lähetysten nauhoituksen MPEG2-tiedostomuodossa. Voit myös lopettaa nauhoittamisen, toistaa nauhoituksen tai poistaa nauhoitetun tiedoston tämän nauhoituspaneelin kautta.

3.8 Luo ajastettu tehtävä

- EPG Schedule -ikkunassa, paina  luodaksesi tehtävän.
- EPG Channels -ikkunassa, valitse ohjelma jossa EPG-oppaalla ja napsauta  Add to Schedule .
- EPG Programs -ikkunassa, napsauta oikeanpuoleisella painikkeella ohjelmaa ja valitse "Add to Schedule".
- EPG Favorite -ikkunassa, valitse ohjelma jossa EPG-oppaalla ja napsauta  Add to Schedule .

Käytä jotain edellämmainituista vaiheista luodaksesi tehtävän ja näet tehtävät alapuolella olevassa ikkunassa: täällä voit asettaa tehtävän nimen, tehtävän tyyppin ja tehtävän ajan.

Automaattinen herätys tehtävän suorittamiseen tietokoneen ollessa lepotilassa:

Tietokoneesi voi käynnistyä lepotilasta automaattisesti suorittamaan ajastettua tehtävää seuraavalla tavalla:

1. Aseta ajastettu tehtävä;
2. Laita tietokoneesi lepotilaan;

Huomaa: Laittaaksesi tietokoneesi lepotilaan sinun tulee valita "Enable Hibernation" tietokoneesi virransäästöasetuksissa.

3. Tietokoneesi käynnistyy automaattisesti suorittamaan ajastetun tehtävän.

3.9 Ajasta TV-ohjelman nauhoitus


Osion 3.8 mukaisesti, luo ajastettu tehtävä, aseta tehtävän tyyppiä "Recording File" ja aseta aloitusaika tehtävälle. Näin asetettu TV-ohjelma nauhoitetaan automaattisesti aloitusajan mukaan vaikka olisit pois tietokoneeltasi tai vaikkotietokoneesi olisi lepotilassa.

3.10 Muistutus


Sinua muistutetaan katsomaan TV-ohjelmia ajastettuina aikoina, joten sinulta ei jää yhtään suosikkiohjelmaasi väliin. Kun luot ajastettuja tehtäviä, aseta tehtävän tyyppiä Viewing Reminder. Muut toiminnot ovat samat kuin ajastetussa nauhoittamisessa.


3.11 Multi-channel Preview

- **Esikatsela kanavia haettaessa:** Valitse "Preview found channels" -ruutu kun haet kanavia, jolloin jokainen löydetty kanava näkyy hetken videoikkunassa.
- **Usean kanavan esikatselu EPG-ikkunassa:** Napsauta  EPG Channels -ikkunassa päivittääksesi kanavat, jolloin jokainen kanava näkyy videoikkunassa järjestyksessä. Kun päivitys on valmis, kaikkien kanavien kuvat näkyvät EPG Channels -ikkunassa. Kaksoisnapsauta ohjelmaa toistaaksesi sen suoraan.



3.12 Suosikkien hallinta

- **Lisää suosikkeihin:** EPG Channels -ikkunassa, valitse kanava ja napsauta  tai napsauta oikealla painikkeella lisätäksesi suosikin.
- **Watch favorite channel:** Kaksoisnapsauta suosikkikanavaasi katsoaksesi sitä.
- **Favorite management:** EPG Favorite -ikkunassa voit vapaasti luoda, nimetä uudelleen, muuttaa tai poistaa suosikkikansioita.



3.13 Ota kuva


Napsauta ottaaksesi kuvan, jolloin kaapattu kuva näytetään paneelissa. Kuva tallentuu oletusarvoisesti .bmp -muotoon "My Pictures" -kansioon järjestyksessä 1, 2, 3, jne.

Voit vapaasti kaapata, esikatsella, poistaa, kopioida tai tallentaa kuvan Capture-paneelissa.





IV. Asetukset

Napsauta oikeaa painiketta ikkunaan ja napsauta "Options"-valintaa avataksesi asetussivun lisäasetuksia varten. Alla on esimerkkeinä DTV ja Record -asetukset.




4.1 DTV asetukset



- **Device:** Mikäli tietokoneeseesi on asennettu tai liitetty HDTV-laite, laitteen nimi näkyy tässä.
- **Scan:** Napsauta käynnistääksesi kanavahaun.
- **TimeShift:**
 - Buffer File:** Näyttää puskuritiedoston polun. Ole hyvä ja valitse hakemisto jossa on riittävästi tilaa.
 - Buffer Size:** Kovalevytila puskurimuistia ja keskeytettyjen ohjelmien tallentamiseen. Mitä enemmän tilaa, sitä pitempään voidaan nauhoittaa ohjelmia.
 - Huomaa:** Kun muutat puskuritiedostoa tai puskurin kokoa, käynnistä ohjelma uudestaan vahvistaaksesi muutoksen.
- **Days to keep EPG history:** Määrittää EPG historian säilytysajan, enimmillään 7 päivää.
- **Clear History:** Tyhjentää EPG:n historian.
- **Scroll browse programs:** Selected to scroll browse programs after clicking 

4.2 Nauhoituksen asetukset



Record Type:

- Audio Only: Nauhoittaa ainoastaan HDTV-ohjelman/DVD-elokuvan ääniraidan
- Video & Audio: Nauhoittaa DVD:n kuvalla ja äänellä

Save Record File to: Voit määrittää tallennetun tiedoston polun

Locate on Disk: Avataksesi tallennettujen tiedostojen kansion nopeasti

V. Tekninen tuki

5.1 Vianetsintä

Tallennetun kanavan poistaminen:

- Poistu ensin ohjelmasta, etsi "DVB_T.gsl" -tiedosto ohjelman asennuskansiosta ja poista se.

Kanavan haku epäonnistui:

- a. Laajenna taajuusalueita.
- b. Säädä off-center taajuutta.
- c. Muuta asetuksia Advanced Setting -ikkunassa.

HDTV-ohjelman toistaminen ei onnistu:

- Nykyinen kanava ei sisällä datavirtaa, hae kanava uudelleen.

Huomaa: Tarkista pääohjauspaneelin kello: jos kellon aika juoksee, kanava sisältää datavirtaa, jos kellon aika ei muutu, ei kanava myöskään sisällä datavirtaa.

Et pysty nauhoittamaan jonkin ohjelman kanavaa



- Kanava käyttää AC-3 äänen koodausta.

5.2. Asiakaspalveluun yhteydenotto

Ota ylös seuraavat tiedot ja lähetä meille sähköpostia. Vastamme mahdollisimman pian:

- Tuotetilaus ID
- BlazeVideo HDTV Playerin versionumero
- Windows-käyttöjärjestelmän versio
- Laitteiston tiedot (äänikortti, näyttökortti, kuvankaappauslaite)
- Varoitusviestin sisältö
- Kohtaamiesi ongelmien aika ja tapahtumien kulku.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:

 **HUOMIO**
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA  Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoon varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.


Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

Huomio:

-  Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

Innehåll

I. Översikt	27
1.1 Inledning.....	27
1.2 Funktioner	27
1.3 Systemkrav.....	27
II. Utseende och menyer	28
III. Användningsguide	29
3.1 Skanna kanaler	29
3.2 Se på TV-program	30
3.3 Text-TV	30
3.4 Ta emot FM-radio	31
3.5 TimeShift	31
3.6 Kanalguide	31
3.7 Inspelning av TV-sändning	32
3.8 Schemalägga uppgift.....	32
3.9 Schemalägga inspelning av TV-program	33
3.10 Påminnelse om program	33
3.11 Förhandsgranskning av flera kanaler.....	33
3.12 Hantering av favoriter	34
3.13 Ta stillbild	35
IV. Inställningar	35
4.1 DTV-inställning	36
4.2 Inställning för inspelning.....	36
V. Teknisk support	37
5.1 Felsökning.....	37
5.2. Kontakta support	37

I. Översikt

1.1 Inledning

BlazeVideo HDTV-spelare är en komplett utrustad HDTV-spelare som är enkel att hantera när du ska titta, spela in, pausa, reprisera TV-program, text-TV och FM-radio på datorn. DVB-kompatibel och stöder de flesta TV-kort med BDA-gränssnitt som finns på marknaden.

BlazeVideo HDTV-spelare kan också fungera som ett multimediacenter med överlägsen video- och ljudkvalitet, stöd av DVD och de flesta digitala uppspelningsmedia. De mer avancerade funktionerna, som DVD-inspelning/bokmärken, videobilder, fotobildspel och speciella ljudeffekter ger dig det bästa av den digitala multimedia underhållningsvärlden.

1.2 Funktioner


- Fullt stöd för H.264/Mpeg-2 HDTV-avkodare för DMB-TH (kinesisk DTV-standard)
- Stöder de flesta vanliga TV-kort med BDA-gränssnitt som finns på marknaden, stabilt och mjukt på Windows 98/Me/2000/XP/Vista operativsystem
- DVB-kompatibel, titta, spela in, pausa, reprisera TV-program, text-TV och FM-radio.
- Intelligent EPG-assistent leder dig fram genom vad och när du ska titta
- TimeShift gör att du kan pausa TV-shower för att ta en paus eller hoppa över reklam
- Smart sökning gör att du kan hitta dina favorit-TV-program eller tiderna för dem
- Real-tidsinspelning medan du ser på TV-program live
- Schemalagd inspelning gör att du aldrig missar något TV-program
- Påminner dig vid inställda tider
- Auto och manuell skanning för alla tillgängliga kanaler
- Visar undertexter, stöder flera språk- och ljudkanaler
- Ta stillbilder av TV-program och DVD-filmer
- Ordna dina favoritkanaler precis hur du vill
- Förhandsgranskning av flera kanaler så att du snabbt hittar dina favoritprogram
- Komplet mediacenter, spela upp DVD/SVCD/VCD/CD-skivor och alla vanliga mediafiler med suverän video- och ljudkvalitet
- Smart Stretch ser till att passa in video på skärmen, utan att sträcka ut eller klippa bort
- DVD video/audioinspelning och förhandsgranskning av DVD-bokmärke
- Avancerat energisparprogram för notebooks-datorer
- Auto väckning för schemalagda uppgifter då datorn är i viloläge

1.3 Systemkrav

Grundläggande	
CPU	Intel Celeron 600 MHz eller bättre
Systemminne	128MB RAM eller mer
Operativsystem	Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista
Grafikkort	24-bits upplösning med stöd för DirectX, 8MB video ROM eller bättre
Ljudkort	PCI ljudkort, integrerat chipset på moderkort, USB-ljudenheter etc., kompatibelt med Windows och stereohögtalare
Enhet	Alla DVD-enheter; HDTV-mottagare och dess drivrutin ska vara korrekt installerat för HDTV uppspelning
Hårddiskens lediga kapacitet	Minst 512 MB ledigt utrymme för TimeShift-funktionen; Erforderligt utrymme för inspelning av HDTV/DVD
DirectX	DirectX 9.0 eller senare

II. Utseende och menyer



Knapp/Symbol	Namn	Beskrivning
	EPG	Öppna HDTV EPG-fönster
	Spela upp	Spela upp HDTV eller media
	TimeShift/Paus	TimeShift (för HDTV) eller pausa uppspelning
	Stopp	Stoppa uppspelning
	Inspelning	Spela in HDTV eller DVD
	Previous (föregående)	Hoppa till föregående HDTV-kanal/DVD-kapitel
	Bläddra	Bläddra bland kanalerna
	Next (nästa)	Hoppa till nästa HDTV-kanal/DVD-kapitel
	Öppna	Välj uppspelningstyp
	Undertexter	Välja undertexter
	Ljud	Välja ljud
	Bildtagning	Ta videobild som .bmp stillbild
	Volymkontroll	För skjutreglaget för att justera volymen
	Mute	Tysta/sätta på ljudet
	Mediatyp Uppspelningsstatus	Visar uppspelningstyp Visar uppspelningsstatus
	Signalkvalitet	Visar kvalitet på HDTV-signalen
	Signalstyrka	Visar styrka på HDTV-signalen
	Kanal/Kapitel	Visar aktuell HDTV-kanal/DVD-kapitel
	Tid	Visar aktuella tid för HDTV/DVD
	Snabbt bakåt	Snabbt bakåt, ändra mellan 1X, 2X, 4X, 8X, 16X med varje tryck
	Skjutreglage	Dra skjutreglaget till ny position för uppspelning.
	Snabbt framåt	Snabbt framåt, ändra mellan 1X, 2X, 4X, 8X, 16X med varje tryck
	Öppna flytande panel	Visar flytande panel
	Visa avancerad panel	Visa/dölj avancerad panel

III. Användningsguide


BlazeVideo HDTV-spelare är väldigt enkelt att använda, nedan kommer vi enbart att leda er igenom HDTV-användningen, för uppspelning av DVD och mediafiler hänvisar vi till Hjälp-filer i respektive program.

3.1 Skanna kanaler


3.1.1 Auto-skanna kanaler

Om HDTV-enhet är installerad eller ansluten till din dator och dess drivrutin är riktigt inställd kommer en popupruta att visas som undrar om kanaler ska ställas in att visas på BlazeVideo HDTV-spelare.



Klicka Yes så visas en ruta där du kan ställa in alternativ för skanningen.



Avancerade inställningar: Markera „Advanced Scan“ och klicka „Advanced...“ för att få fram dialogrutan „Advanced Setting“ där du kan ställa in avancerade skanningsegenskaper.




3.1.2 Manuellt skanna kanaler

- På TV:ns avancerade panel klickar du .
- I EPG_Channels-fönstret klickar du .
- Gå till Options -> DTV-fönstret, klicka „Scan“-knappen under „DTV Source“.

Avbryt skanning:

Tryck „Abort“-knappen för att avbryta skanning (vi rekommenderar dock att du genomfört en hel skanning vid något tillfälle).



3.2 Se på TV-program

Välj kanal: I EPG_Channels-fönstret dubbelklickar du på önskad kanal; eller klickar på  för att öppna kanallistan att välja ur.

Byta kanal: Klicka på  eller  för att byta kanal.

Bläddra bland kanalerna: Klicka på  för att öppna kanallistan; alla kanaler visas.



Återgå till senaste kanal: Klicka på  för att återgå till att visa den senast visade kanalen. Välja undertexter: Klicka på

 för att välja önskade undertexter. Välj ljud: Klicka på  för att välja önskat ljud.

3.3 Text-TV

OBS: Text-TV-funktionen är enbart aktiverad om din HDTV-leverantör har sådan tjänst.

Visa Text-TV:


- Klicka  och markera „Teletext“ i popupmenyn.
- Klicka  och markera „Teletext“ i popupmenyn.

Go To: Gå till speciell text-TV-sida eller tryck   för att gå till föregående eller nästa sida.

Hold: Håller kvar aktuell text-TV-sida under andra åtgärder.





Transparent: Visat text-TV ovanpå aktuellt program i transparent läge.


3.4 Ta emot FM-radio

I EPG_Channels-fönstret är kanalen visad med Radio-typ eller markerad med  en radiokanal. Dubbelklicka på en radiokanal för att lyssna på den, visualiseringseffekterna aktiveras som standard och bilden visar flerfärgade mönster och former som rör sig utifrån den musik som spelas upp.

3.5 TimeShift

TimeShift innebär att du kan pausa en programsändning för att ta en paus, när du är tillbaka kan du fortsätta titta från den punkt där du pausat.


- Klicka på  för att pausa, bilden fryses men inspelningen fortsätter.
- Klicka på  en gång till och klicka på  för att fortsätta titta på programmet från den punkt där du pausat det.
- Klicka  två gånger för att avbryta TimeShift och återgå till sändningen.




OBS: Inspeknings varaktighet beror på TimeShift buffertstorlek som ställs i [DTV Setting](#).

3.6 Kanalguide

I EPG_Guiden klickar du på en kanal för att få information om kanalen: kanalnamn, programinfo, starttid, sluttid och programbeskrivning.






Smart søkning: Skriv in starttid eller nyckelord för önskade program i sökrutan så kommer programguiden att visas.

Klicka på  för att rensa sökresultaten och återgå till att visa den kompletta programguiden.

3.7 Inspelning av TV-sändning

När du tittar på en TV-sändning klickar du på  för att inspelningspanelen ska visas och du kan börja spela in HDTV-sändningen som en MPEG2-fil. Du kan också stoppa inspelningen, spela upp inspelningen eller radera den inspelade filen i denna panel.

3.8 Schemalägga uppgift

- I EPG_Schedule-fönstret klickar du på  för att skapa en uppgift.
- I EPG_Channels-fönstret väljer du kanal med EPG-guiden och klickar på .
- I EPG_Programs-fönstret högerklickar du på ett program och väljer „Add to Schedule”.
- I EPG_Favorite-fönstret väljer du kanal med EPG-guiden och klickar på .

Använd något av stegen ovan och skapa en uppgift och visa uppgiftsrutan nedan: här ställer du in namn, typ och tid för uppgiften.

Auto väckning för schemalagda uppgifter då datorn är i viloläge:

Din dator kan automatiskt väckas från viloläge för att utföra en schemalagd uppgift, gör som följer:

1. Ställ in den schemalagda uppgiften;
2. Sätt din dator i viloläge;

OBS: För att sätta din dator i viloläge måste du aktivera „Enable Hibernation“ i datorns inställningar.

3. Din dator kommer att väckas på den schemalagda tiden för att utföra uppgiften.


3.9 Schemalägga inspelning av TV-program

Följ 3.8 kapitlet „Skapa schemalagd uppgift“, ställ in uppgiftstypen som „Spela in fil“ och ställ in uppgiftstiden. Inspelningen av TV-programmet börjar automatiskt även om du inte är på plats eller din dator är i viloläge.

3.10 Påminnelse om program


Du kan påminnas om att se på TV-program vid inställda tidpunkter så att du aldrig missar något av dina favoritprogram. Ställ bara in uppgiftstypen som „Viewing Reminder“ när du skapar den schemalagda uppgiften. Övrigt är samma som när du ställer in inspelning av TV-program.


3.11 Förhandsgranskning av flera kanaler

- Förhandsgranskning under skanning av kanaler: Markera „Preview found channels“ under skanning av kanaler, var och en av de funna kanalerna kommer att spelas upp i följd i bildfönstret.
- Förhandsgranskning av flera kanaler i EPG-fönstret: Klicka på  i EPG_Channels-fönstret för att uppdatera kanalerna, varje kanal kommer att visas i bildrutan i följd; efter uppdateringen kommer stillbilder från alla kanaler att listas i EPG_Channels-fönstret. Dubbelklicka på ett program för att spela upp det direkt.




3.12 Hantering av favoriter

- **Lägga till favorit:** I EPG_Channels-fönstret väljer du kanal och klickar på  eller högerklickar för att lägga till favorit.
- **Se favoritkanal:** Dubbelklicka på favoritkanalen för att se kanalen direkt.
- **Hantering av favoriter:** I EPG_Favorite-fönstret kan du fritt skapa, namnge, ändra eller radera favoritmappar.




3.13 Ta stillbild

Klicka på  för att ta en stillbild, bilden kommer att visas på den flytande bildpanelen och sparas som .bmp-fil i „My Pictures“ med löpande numrering: 1, 2, 3, etc.
Du kan fritt ta, förhandsgranska, radera, kopiera eller spara stillbilderna i den flytande panelen.





IV. Inställningar

Högerklicka i bildrutan och välj „Options“ för att öppna „options“-rutan för avancerade inställningar, nedan går vi bara igenom DTV- och inspelningsinställning som exempel.




4.1 DTV-inställning



- **Enhet:** Om en HDTV-enhet är installerad eller ansluten till din dator kommer enhetens namn att visas.
- **Scan:** Klicka för att starta kanalskanning.
- **TimeShift:**
 - Buffertfil:** Visar katalogen för buffertfilen, välj katalog som har tillräckligt med ledigt utrymme.
 - Buffertstorlek:** Hårddiskstorlek för buffert och för att spara program. Ju större storlek desto mer inspelad programtid kan sparas.
 - OBS:** Då du ändrat buffertfilen eller -storleken måste programmet startas om för att ändringen ska aktiveras.
- **Antal dagar att spara EPG-historia:** Välj antal dagar att spara EPG-historia, max 7 dagar.
- **Rensa historia:** Rensar EPG-historia.
- **Bläddra bland program:** Väljs för att bläddra bland program efter att du klickat på 

4.2 Inställning för inspelning



Inspelningstyp:

- **Audio Only:** Spelar enbart in ljudet från HDTV-program/DVD-film
- **Video & Audio:** Spelar in DVD med både video och ljud

Save Record File to: Specificera sökvägen för att spara filer

Locate on Disk: För att snabbt öppna den inspelade filens mapp

V. Teknisk support

5.1 Felsökning

Rensa en sparad kanal:

- Avsluta först programmet, leta reda på „DVB_T.gsl“-filen i programinstallationsmappen och radera den.

Kan inte söka kanal:

- a. Öka frekvensområdet.
- b. Justera „off-centerfrekvensen“.
- c. Ändra parametrar i rutan med avancerade inställningar.

Kan inte spela upp HDTV-program:

- Den aktuella kanalen har ingen dataströmning, skanna om kanalen.
OBS: Kontrollera klockan i huvudfönstret: om klockan går finns det dataströmning; om klockan inte går, ingen dataströmning.

Kan inte spela in program på vissa kanaler



- Kanalen har AC-3 ljudavkodning.

5.2. Kontakta support

Samla följande information och e-posta till oss. Vi svarar så fort som möjligt:

- Produktens beställnings-ID
- BlazeVideo HDTV-spelarens versionsnummer
- Version av Windows operativsystem
- Maskinvarukonfiguration (ljudkort, VGA-kort, stillbildskort) och specifikationer
- Felmeddelandet
- Tidpunkt och beskrivning av vidtagna åtgärder i anslutning till problemet.

Säkerhetsanvisningar:

 **VARNING**
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE  För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Underhåll:

Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Garanti:

Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.


Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

Obs!

 Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.



**Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declarație de conformitate / Δήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelseserklæring / Samsvarserklæring**

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς, / Vi

Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch

The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland /
Nizozemí / Olanda / Ολλανδία / Holland

Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055

Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: / Dichiaro che il
prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: /
prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer, at produkt: / Erklærer at
produktet:

Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkaja: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: / Marke: **KÖNIG**

Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: **DVB-T USB21B**

Description: USB DVB-T STICK TV

Kuvaus: USB STICK (DVB-T) TV-SOVITIN

Beskrivning: USB-sticka för DVB-T TV

Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: /
in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: /
Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje
následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: /
Overholder følgende standarder: / Er i samsvar med de følgende standardene:


**EMC: EN 55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Clasa B, EN 61000-3-2: 2000 Clasa D, EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001,
EN 55024: 1998 +A1: 2001+A2: 2003**

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU
Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE: / Οδηγία(ες) της ΕΕ: / EU direktiv(er) / EU-direktiv(ene):
2004/108/EC

's-Hertogenbosch, **11.03.2010**

Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní / Κά : **J. Gilad**

Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop /
Direttore agli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató / Ostojhtaja
/ Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziții / Διευθυντής αγορών /
Indkøbschef / Innkjøpsjef


NEDIS B.V.
Postbus 70509, 5201 CA 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon: 073 - 599 96 41