

# **CMP-WNPCI41**



MANUAL (p. 2)	ANLEITUNG (S. 10)
300 Mbps Wireless Network Card	300MBit/s Netzwerkkarte
MODE D'EMPLOI (p. 18)	GEBRUIKSAANWIJZING (p. 26)
Carte Réseau Sans fil 300Mbps	300 Mbps Draadloze netwerkkaart
MANUALE (p. 34)	MANUAL DE USO (p. 42)
Scheda di rete Wireless 300 Mbps	Tarjeta de red inalámbrica 300Mbps
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 50.)	KÄYTTÖOHJE (s. 58)
300Mbps vezeték nélküli hálózati kártya	300Mbps Langaton Verkkokortti
BRUKSANVISNING (s. 66)	NÁVOD K POUŽITÍ (s. 74)
300Mps trådlöst nätverkskort	300 Mbps Bezdrátová síťová karta
MANUAL DE UTILIZARE (p. 82)	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 90)
Placă de rețea wireless 300Mbps	Ασύρματη Κάρτα Δικτύου 300Mbps
BRUGERVEJLEDNING (p. 98)	VEILEDNING (p. 106)
300Mbps Trådløst Netværkskort	300Mbps Wireless Nettverkskort

# ENGLISH

## **1** Indicator Description

In the front panel of CMP-WNPCI41, the LED indicator will blink when data communication is occurring.

## 2 Installation Guide

How to use the Setup Wizard and the Client Utility Interface.

The following steps on the Setup Wizard are taken using Windows® XP as an example.

1. Please insert the Wireless PCI Adapter into the PCI port of your computer.



2. "Found New Hardware" system dialogue appears. Select "Cancel" to use the included Setup Wizard for fast installation. You can also select "Next" to install it manually.



3. Inert the included CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer, and the "Welcome" screen appears. (If it does not appear, double click the "Setup" icon.)

4. Click "Enter".



5. Click "Next" to start installing.



6. Click "Change..." to select the directory path, or click "Next".



7. Select "OK" and "Next" in the following window.



8. During the installation, the following dialogue may appear. Click the "Continue Anyway" button to continue. There is no security threat to your computer.



9. Click "Finish" to complete the installation.



#### 3.1 Status

When the network card has finished installing, the configuration utility can be accessed. The Network Status window will display information on the wireless adapter and the wireless network status, including SSID, Authentication Type, Encryption Type, IP Address, Subnet, Gateway, etc.



## 3.2 Site Survey

The Site Survey is used to scan the available wireless networks, showing the wireless network's signal strength and other information which provides the basis for you to access the required wireless network.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
e Survey is use tton; to get cert try and to conn	d to scan available win ain wireless network's ect the selected wireles	eless network ar relevant inform is network, click	round. To update th ation, click the SSII s the "Connect" but	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signa		Detati II	yormation
, <b>II</b> , <sup>H</sup> ome	86%		SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
			Caaneci Refres	ih

**Connect:** Select one entry in the wireless network list and click the button to connect the device with the selected network.

Refresh: Rescan the required wireless network.

# 3.3 Profile Management

This window saves the general wireless parameters for different profiles, which is used to rapidly connect the wireless network you need.

Status S	ite Survey Pro	file Statistics WPS Sett	ing
ofile Management splay the selected r connection later, Profile Nai	allows you to display and profile's detailed informatic click "New" button in the ne SSID	save profiles. Clicking one entry in the list t on. To create a new profile and save it in the right-down bar. Detail Information	table can e profile li
PROF1	Home	Network Type Infrastructor   Authentication Type Open   Encryption Type None   Channel Auto   Power Saved Mode CAM	ne
		Connect	

**UP/DOWN:** To change the profile's sequence in the list.

**Connect:** To activate one profile.

**New:** To create a new profile and configure the site status and security setting.

**Modify:** To modify one existing profile.

**Delete:** To delete one existing profile.

	Sit	te Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Site Status)



(Security Setting)

## 3.4 Statistics

Statistics are used to summarize Rx and Tx data packets, including the success and error packet amount.

atus Site Si	uvey P	rofile Statistics	WPS Setting
ics is used to summa at. To renew the statis	ize Rx and Tx dat tic, click the "Cle	a packets, including the success ar" button.	and error packet
С		7.	
Sena		Rec	eive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Clear: Click this button to renew the statistics.

#### 3.5 WPS Setting

WPS setting is enabled only on WPS-compliant devices.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is	enabled only on WPS check and connections	-compliant device between wireles	s. In WPS PBC mod s adapter and other	le, click the "PBC" to wireless device. But in t
PŜ PIN mod	e, you need to enter the	e Pin code first an	d click the "PIN" bu	tton.
_	WPS AP		WP	S Profile
		F	Pin Code	201
			09528642	Renew

**PIN:** Enter the Pin code and click the "PIN" to automatically connect the wireless adapter with local wireless devices.

**PBC:** Click the "PBC" to complete auto-check and connections between wireless adapter and another wireless device.

Refresh: To update the Pin code.

Rescan: To rescan the WPS-compliant local wireless networks.

**Disconnect:** To disconnect the connected wireless network.

#### Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

#### General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Keep this manual and packaging for future reference.

#### Attention:



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

# DEUTSCH

## 1 Anzeige-Elemente

An der Frontseite des CMP-WNPCI41 befindet sich eine LED-Anzeige, die während der Datenübertragung blinkt.

# 2 Installation

Dieses Kapitel erklärt die Benutzung der beiliegenden CD-ROM, auf der sich der Setup Assistent (Setup Wizard) und das Dienstprogramm (Client Utility Interface) befinden.

Die folgenden Schritte zeigen als Beispiel die Verwendung des Setup Assistenten für das Betriebssystem Windows XP.



1. Stecken Sie den Wireless PCI Adapter in einen PCI-Slot in Ihrem Computer.

2. Das Fenster "Neue Hardware gefunden" erscheint. Wählen Sie Abbrechen, um mit dem Setup Assistenten eine schnelle Installation durchzuführen. Sie können auch Weiter wählen, um die Installation manuell durchzuführen.



3. Legen Sie die beiliegende CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Fenster mit der Nachricht "Welcome". (Falls sich das Fenster nicht automatisch öffnet, müssen Sie das "Setup" Icon doppelklicken.)

4. Klicken Sie auf "Enter".



5. Klicken Sie auf "Next", um mit der Installation zu beginnen.



6. Klicken Sie auf "Change...", um den Pfad zu wählen, oder klicken Sie auf "Next", um fortzufahren.



7. Wählen Sie im folgenden Fenster "OK" und "Next".



8. Während der Installation erscheint evtl. folgendes Dialogfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Continue Anyway" (Trotzdem Fortfahren), um weiterzumachen. Es besteht kein Sicherheitsrisiko für Ihren Computer.



9. Klicken Sie auf "Finish", um die Installation zu beenden.



#### 3.1 Status

Nachdem die Netzwerkkarte vollständig installiert wurde, kann ein Konfigurationsprogramm aufgerufen werden. Das Netzwerkstatus-Fenster zeigt Informationen über den Status der drahtlosen Netzwerkkarte und den Status des drahtlosen Netzwerks, einschließlich SSID, Authentifizierungstyp, Verschlüsselung, IP-Adresse, Subnet, Gateway, etc. an.

atus Site S	urvey Profile	Statistics	WPS Setting
	Wireless Network	Current Status	
Status	Connected	IP Address	192.168.0.102
SSID	Home	Subnet Mask	255.255.255.0
uthentication Type	Open	Gateway	192.168.0.1
Encryption Type	NONE	Speed	300.0 Mbps
Network Type	Infrastructure	Rx Throughput	19.816 Kbps
Physical Address	00-B0-0C-17-97-F4	Tx Throughput	2.256 Kbps

# 3.2 Site Survey (Übersicht Zugriffspunkte)

Die Schaltfläche "Site Survey" dient dazu, verfügbare drahtlose Netzwerke zu scannen. Angezeigt werden die Signalstärke und weitere Informationen, die Sie zum Zugriff auf die Netzwerke benötigen.

Status	Site Survey	Profile St	atistics	WPS Setting
e Survey is us tton; to get ce ry and to con	sed to scan available wirel ertain wireless network's r mect the selected wireless Simul	ess network around. elevant information, o a network, click the "C	To update ti click the SSII Connect" bu Datail b	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
5511	Signai		Detait II	ijormaiion
III Home	86%		SSID	Home
		Ne	etwork Type	Infrastructure
		Encr	yption Type	None
			Channel	5 <> 2432 MHz
		Phys	ical Address	00-18-39-8E-13-BC

**Connect** (Verbinden): Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Connect", um Ihr Gerät mit dem gewählten Netzwerk zu verbinden. **Refresh** (Aktualisieren): Führt einen erneuten Scan durch.

# 3.3 Benutzerprofil-Einstellungen

In diesem Fenster werden die allgemeinen Netzwerkparameter für verschiedene Benutzerprofile verwaltet. Die Profile sind praktisch, um schnell auf verschiedene Drahtlosnetzwerke zuzugreifen.

Status	Site Survey	Profile Statistics	WPS Setting
ofile Management play the selected	t allows you to displa I profile's detailed info	y and save profiles. Clicking one e rmation. To create a new profile ar	ntry in the list table can 1d save it in the profile l
connection later	, click "New" button :	n the right-down bar.	-
Profile Na	me SSID	Detail In	formation
PROF1	Home	Network Ty	pe Infrastructure
		Authentication Ty	<b>pe</b> Open
		Encryption Ty	pe None
		Chann	uel Auto
		Power Saved Mo	de CAM

UP/DOWN (AUF/AB): Verschiebt den Eintrag nach oben oder unten.

Connect (Verbinden): Aktiviert ein Profil.

New (Neu): Erstellen eines neuen Profils und Konfiguration der Verbindungs- und Sicherheitseinstellungen.

Modify (Ändern): Dient zum Modifizieren eines bestehenden Profils.

Delete (Löschen): zum Löschen eines bestehenden Profils.

	Site	Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Zugriffspunkt-Status)



(Sicherheitseinstellungen)

# 3.4 Statistik

Die statistischen Angaben zeigen Informationen zur Anzahl der übertragenen Rx- und Tx- Datenpakete an, einschließlich der Anzahl der erfolgreich und nicht-erfolgreich übertragenen Datenpakete.

atus Site Sı	uvey P.	rofile Statistics	WPS Setting
ics is used to summa at. To renew the statis	ize Rx and Tx da tic, click the "Cle	ta packets, including the success ar" button.	and error packe
Sena		Red	:eive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		
		Clear	

Clear (Löschen): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Statistik zu erneuern.

#### 3.5 WPS-Einstellungen

WPS-Einstellungen sind nur für WPS-fähige Geräte verfügbar.

Status Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
PS setting is enabled only on V mplete auto-check and connect	VPS-compliant devic ions between wirele	es. In WPS PBC mod ss adapter and other	de, click the "PBC" to wireless device. But in
PS PIN mode, you need to ente	r the Pin code first a	nd click the "PIN"bu	itton.
WFS AP	_	WP	s Propile
		Pin Code	
		09528642	Renew

**PIN:** Geben Sie einen PIN-Code ein und klicken Sie auf "PIN", um die Netzwerkkarte automatisch mit den drahtlosen Netzwerken zu verbinden.

**PBC:** Klicken Sie auf "PBC", um einen Auto-Check durchzuführen und automatisch mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden.

Refresh (Aktualisieren): Aktualisiert den PIN-Code.

Rescan: Führt einen neuen Scan auf WPS-fähigen Netzwerken durch.

Disconnect (Trennen): Trennt die Verbindung zum aktuellen Netzwerk.

#### Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

#### Allgemeines:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung für spätere Verwendung auf.

#### Achtung:



Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten

elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden

dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

# FRANÇAIS

## 1 Description de l'indicateur

Sur le panneau avant du CMP-WNPCI41 il y a un indicateur LED qui clignote lors de la transmission de données.

# 2 Guide d'installation

Ce chapitre vous assistera dans l'utilisation du CD-ROM comprenant l'Installation Wizard et l'Interface Utilitaire Client.

Les étapes suivantes de l'Installation Wizard sont données avec l'utilisation de Windows XP comme exemple. 1. Veuillez insérer l'adaptateur PCI sans fil dans le port PCI de votre ordinateur.



2. Une boite de dialogue "Nouveau Matériel Détecté" apparait, sélectionnez "Annuler" afin d'utiliser l'Installation Wizard inclue pour une installation rapide. Vous pouvez également sélectionner "Suivant" pour une installation manuelle.



3. Insérez le CD-ROM fournis dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, et l'écran de "Bienvenue" apparaitra. (S'il n'apparait pas, double cliquez sur l'icône "Installation".)

4. Cliquez sur "Entrer".



5. Cliquez sur "Suivant" pour démarrer l'installation.



6. Cliquez sur "Changer..." pour sélectionner l'emplacement du dossier, ou cliquez sur "Suivant".



7. Sélectionnez "OK" et "Suivant" dans la fenêtre suivante.



8. Pendant l'installation, la boite dialogue suivante peut apparaitre. Cliquez sur le bouton "Continuer quand même" pour continuer. Il n'y a aucune menace de sécurité pour votre ordinateur.



9. Cliquez sur "Terminer" pour terminer l'installation.



#### 3.1 Statut

Quand la carte réseau à fini d'être installée, l'accès au système de configuration est alors possible. La fenêtre du Statut du Réseau affichera les informations sur les statuts de l'adaptateur sans fil et du réseau sans fil, incluant SSID, Type d'Authentification, Type d'Encodage, Adresse IP, Sous Réseau, Passerelle, etc.

atus Site S	urvey Profile	Statistics	WPS Setting
	Wireless Network	k Current Status	
Status	Connected	IP Address	192.168.0.102
SSID	Home	Subnet Mask	255.255.255.0
uthentication Type	Open	Gateway	192.168.0.1
Encryption Type	NONE	Speed	300.0 Mbps
Network Type	Infrastructure	Rx Throughput	19.816 Kbps
Physical Address	00-B0-0C-17-97-F4	Tx Throughput	2.256 Kbps

## 3.2 Site Survey

Le Site Survey est employé pour balayer les réseaux sans fil disponibles, montrant la force du signal du réseau sans fil et toute autre information permettant l'accès au réseau sans fil choisi.

Status	Site Survey Prof	ile Statistics	WPS Setting
e Survey is used tton; to get certai ry and to connec	to scan available wireless n n wireless network's relevar t the selected wireless netw	etwork around. To update th at information, click the SSII rork, click the "Connect" but	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail h	iformation
, <b>ni</b> }Home <b>and and an and an </b>	86%	SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Connent Refree	sh

**Connexion :** Sélectionnez une entrée dans la liste des réseaux sans fils puis cliquez sur le bouton pour connecter l'appareil au réseau sans fil choisi.

# 3.3 Gestion du Profil

Cette fenêtre permet de sauvegarder les paramètres sans fil généraux pour différents profils, ceci permet de connecter rapidement le réseau sans fil dont vous avez besoin.

Status S	Site Survey Pro	file Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected connection later, Profile Na	allows you to display and profile's detailed informatic click "New" button in the ne SSID	save profiles. Clicking one entr on. To create a new profile and right-down bar. Detail Info	y in the list table can save it in the profile l conction
PROF1	Home	Network Tree	In Graduation
		Network Type	
		Authentication Type	Open
		Encryption Type	None
		Channel	Auto
		Power Saved Mode	CAM
		Connect	

HAUT/BAS : Pour changer de profil dans la liste.

Connexion : Pour activer un profil.

Nouveau : Pour créer un nouveau profil et configurer le statut du site et les arrangements de sécurité.

Modifier Pour modifier un profil existant.

Supprimer : Pour supprimer un profil existant.

	Sit	te Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Statut du Site)



(Arrangements de Sécurité)

## 3.4 Statistiques

Les statistiques sont utilisées pour récapituler les paquets de données Rx et Tx, y compris le nombre de paquets de succès et d'erreurs.

atus Site Si	urvey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ics is used to summa at. To renew the statis	ize Rx and Tx dat tic, click the "Cle	a packets, including the success ar" button.	and error packet
Sena		Rec	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Nettoyer : Cliquez sur le bouton pour renouveler les statistiques.

### 3.5 Arrangement WPS

L'arrangement WPS est permis seulement sur les dispositifs conformes WPS.

Status Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
'S setting is enabled only on WF uplete auto-check and connectio 'S PIN mode, you need to enter t	S-compliant devices. ns between wireless he Pin code first and	In WPS PBC mode adapter and other w click the "PIN" butt	, click the "PBC" to rireless device. But in on.
WPS AP		WPS	Profile
	Pi	in Code	2011
		09328042	PBC

**PIN**: Entrez le code Pin et cliquez sur "PIN" pour connecter automatiquement l'adaptateur sans fil aux dispositifs sans fil locaux.

**PBC**: Cliquez sur "PBC" pour terminer la vérification automatique et la connexion entre l'adaptateur sans fil et un autre appareil sans fil.

Rafraichir : Pour mettre à jour le code Pin.

Re-scan : Pour scanner les réseaux WPS conformes sans fils locaux.

Déconnecter : Pour déconnecter le réseau sans fil connecté.

#### Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

#### Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents. Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

#### Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

# **NEDERLANDS**

## 1 Wijzerbeschrijving

Op het frontpaneel van de CMP-WNPCI41 bevindt zich LED-wijzer. Wanneer er datacommunicatie plaatsvindt, knippert deze.

## 2 Installatiegids

Hoe gebruikt u de "Setup Wizard" (Instellingswizard) en de Client Utility Interface? De volgende stappen van de "Setup Wizard" worden gebruikt met Windows® XP als voorbeeld.

1. Plaats de draadloze PCI-omvormer in de PCI-poort van uw computer.



2. "Found new hardware" (Nieuwe hardware gevonden) zal in het systeemvenster verschijnen. Selecteer "Cancel" (Annuleren) om de meegeleverde "Setup Wizard" te gebruiken voor een snelle installatie. U kunt ook kiezen voor "Next" (Volgende) om handmatig te installeren.



3. Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station van uw computer en er zal "Welcome" (Welkom) op het scherm verschijnen. Indien dit niet het geval is, klikt u dan op het icoon van de "Setup" (Instellen).

4. Klik op "Enter".



5. Klik op "Next" (Volgende) om het installeren te starten.



6. Klik op "Change..." (Verander....)" Om het pad te selecteren of klik op "Next" (Volgende).



7. Selecteer "OK" en "Next" (Volgende) in het volgende venster.



8. Tijdens de installatie kan het volgende dialoogvenster verschijnen. Klik op de "Continue Anyway"-toets (toch doorgaan). Er vormt geen bedreiging voor de veiligheid van uw computer.



9. Klik "Finish" (Voltooien) om de installatie te voltooien.



#### 3.1 Status

Als de netwerkkaart geïnstalleerd is, kan het configuratiescherm benaderd worden. Het Statusvenster zal informatie over de draadloze omvormer weergegeven en de draadloze netwerkstatus zoals SSID, Authentication Type (Authenticatie-type), codering, IP-adres, Subnet, Gateway enz.

atus Site S	urvey Profile	Statistics	WPS Setting
	Wireless Network	Current Status	
Status	Connected	IP Address	192.168.0.102
SSID	Home	Subnet Mask	255.255.255.0
uthentication Type	Open	Gateway	192.168.0.1
Encryption Type	NONE	Speed	300.0 Mbps
Network Type	Infrastructure	Rx Throughput	19.816 Kbps
Physical Address	00-B0-0C-17-97-F4	Tx Throughput	2.256 Kbps

## 3.2 Site-onderzoek

Site Survey wordt gebruikt om de beschikbare draadloze netwerken te scannen. Het geeft de signaalsterkte weer en andere basisinformatie, over het benodigde draadloze netwerk.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
e Survey is us iton; to get ce ry and to com	ed to scan available wir rtain wireless network's nect the selected wirele:	eless network a relevant inform ss network, clici	round. To update th ation, click the SSIE k the "Connect" but	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
3310	Signi	<i>u</i>	Detait In	gormanon
III Home	86%		SSID Network Type	Home Infrastructure
			Encryption Type	None
		_	Channel	5 <> 2432 MHz
			Physical Address	00-18-39-8E-13-BC
			The second second second	5×

**Aansluiten:** Selecteer één vermelding in het draadloze netwerk en klik op "Connect" om het apparaat te verbinden met het geselecteerde netwerk.

Vernieuwen: Refresh het vereiste draadloze netwerk.

# 3.3 Profielmanagement

Dit venster bespaart de algemene draadloze parameters voor verschillende profielen die gebruikt worden om snel verbinding te maken met het draadloze netwerk dat u nodig heeft.

Status S	ite Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected y r connection later, <i>Profile Nan</i>	allows you to displa profile's detailed inf click "New" button ne SSID	ay and save prof ormation. To cre in the right-dow	files. Clicking one entr eate a new profile and m bar. <i>Detail Info</i>	y in the list table can save it in the profile li prmation
PROF1	Home		Network Type Authentication Type Encryption Type Channel Power Saved Mode	Infrastructure Open None Auto CAM
UP	DOWN		Connect	

"Up/Down" (Op/Neer): Om de volgorde van het profiel te wijzigen in de lijst.

"Connect" (Aansluiten): Om één profiel te activeren.

"New" (Nieuw): Om een nieuw profiel aan te maken en de Site Status en de veiligheidsinstellingen te configureren.

"Modify" (Wijzigen): Om een bestaand profiel te wijzigen.

"Delete" (Verwijderen): Om een bestaand profiel te verwijderen.

	Site	Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Site-instelling)



(Beveiligingsinstelling)

### 3.4 Statistieken

In dit scherm worden de datapakketten weergegeven. Inclusiedf successen en fouten.

atus Site Si	uvey P	rofile Statistics	WPS Setting
tics is used to summar	ize Rx and Tx dat	a packets, including the succes:	s and error packet
IL TO ICHEW MIC STANS	at, the are the		
Send		Re	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

"Clear" (Vrijgeven): Klik op deze toets om de statistieken te vernieuwen.

### 3.5 WPS-instelling

WPS-instelling wordt alleen ingeschakeld op WPS-compatibel apparaten.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
PS setting is nplete auto-	enabled only on WPS -check and connection:	-compliant device between wireless	s. In WPS PBC mod adapter and other	e, click the "PBC" to wireless device. But in th
PŠ PIN mod	e, you need to enter the	e Pin code first an	d click the "PIN" but	ton.
	WPS AP	_	WP.	S Profile
			Pin Code	PIH

**PIN:** Voer de pincode in en klik op de "PIN" om de draadloze omvormer met de locale draadloze apparaten automatisch te verbinden.

**PBC:** Klik op de "PCB" om de auto-check en verbindingen tussen de draadloze omvormer en een ander draadloos apparaat te voltooien.

"Renew" (Vernieuwen): Om de PIN-code bij te werken.

Rescan: Om de WPS-compatibel locale draadloze netwerken opnieuw te scannen.

"Disconnect" (Ontkoppelen): Om het aangesloten draadloze netwerk los te koppelen.

#### Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

#### Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

#### Let op:



Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

# ITALIANO

## **1** Descrizione indicatore

Nel pannello frontale del CMP-WNPCI41 è presente un indicatore LED lampeggiante quando si verifica il trasferimento di dati.

# 2 Guida all'installazione

Questo capitolo vi assiste su come utilizzare il CD-ROM fornito che include l'applicativo di installazione veloce e l'interfaccia di Utility per Client.

I passi seguenti nell'applicativo di installazione veloce sono stati realizzati utilizzando Windows XP come esempio.

1. Inserite il vostro adattatore PCI Wireless nella porta PCI del vostro computer.



2. Verrà mostrata la finestra di dialogo "trovato nuovo hardware", selezionare quindi "Cancella" per utilizzare l'applicativo di installazione fornito per un'installazione veloce. Potete anche selezionare "Avanti" per l'installazione manuale.



3. Inserire il CD-ROM fornito nel drive del vostro PC e apparirà una schermata di "benvenuto". (se non compare fate doppio click sull'icona "Setup")

4. Cliccare su "Entra".



5. Cliccare su "Avanti" per avviare l'installazione.



6. Cliccare su "Cambia..." per selezionare una cartella di destinazione o premere su "Avanti".



7. Selezionare "OK" e "Avanti" nella finestra successiva.



8. Durante l'installazione, la finestra di dialogo seguente potrebbe apparire. Cliccare su "Andare comunque avanti" per continuare. Non vi sono minacce per la sicurezza del vostro PC.



9. Cliccare su "Fine" per completare l'installazione.



#### 3.1 Stato

Quando la card di rete ha completato l'installazione, si può avere accesso alle utility di configurazione. La finestra dello stato di rete mostrerà le informazioni sull'adattatore wireless e lo stato della rete senza fili, incluso SSID, Tipo di autenticazione, Tipo di codifica, Indirizzo IP, Subnet, Gateway ecc.

atus Site S	urvey Profile	Statistics	WPS Setting
	Wireless Network	Current Status	
Status	Connected	IP Address	192.168.0.102
SSID	Home	Subnet Mask	255.255.255.0
uthentication Type	Open	Gateway	192.168.0.1
Encryption Type	NONE	Speed	300.0 Mbps
Network Type	Infrastructure	Rx Throughput	19.816 Kbps
Physical Address	00-B0-0C-17-97-F4	Tx Throughput	2.256 Kbps
# 3.2 Informazioni disponibilità reti

Il sondaggio sul sito è utilizzato per verificare la disponibilità di reti senza fili, mostrando la potenza di segnale per ciascuna rete senza fili ed altre informazioni che vi permetteranno di dare accesso alla rete senza fili.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
e Survey is use ton; to get cer ry and to conr	ed to scan available wir tain wireless network's nect the selected wirele	eless network ar relevant informa ss network, click	ound. To update th ation, click the SSIE : the "Connect" but Dottril 15	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
331D	Signi		Detait II	gormation
II Home	86%		SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
			Connant Refres	b

**Connessione:** Selezionare un accesso di rete senza fili dalla liste e cliccare sul pulsante per connettere il dispositivo con la rete.

Aggiorna: Ri-esegue una scansione delle reti disponibili.

#### 3.3 Gestione del profilo

Questa finestra salva i parametri generali della rete senza fili per profili differenti che vengono usati per un accesso rapido alla rete scelta.

Status S	ite Survey	Profile St	tatistics	WPS Setting
file Management play the selected connection later	allows you to display profile's detailed infor click "New" button in	and save profiles. C nation. To create a r the right-down har	licking one entr new profile and :	y in the list table ca save it in the profile
Profile Nan	ne SSID		Detail Info	rmation
PROF1	Home		Network Type	Infrastructure
		Autho	entication Type	Open
		E	Encryption Type	None
			Channel	Auto
		Pow	ver Saved Mode	CAM
	N.	Cor	nnect	

SU/GIU: Per cambiare la sequenza dei profili nella lista.

**Connessione:** Per attivare un profilo

Nuovo: Per creare un nuovo profilo e configurare lo stato del sito ed i parametri di sicurezza.

Modifica: Per modificare un profilo esistente.

Cancellare: Per cancellare un profilo esistente.

	S	ite Config	(
Site Status	Security Setting		
Profile Name	Home		
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure
			OK Cancel

(Stato del sito)



(Impostazioni di sicurezza)

# 3.4 Statistiche

Le statistiche sono usate per riassumere i pacchetti di data Rx e Tx, incluso il numero di pacchetti con successo e quelli in errore.

atus Site Su	rvey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ics is used to summar at. To renew the statis	ize Rx and Tx date tic, click the "Clea	a packets, including the success ar" button.	and error packet
Send	10 	Re	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Pulisci: Cliccare su questo tasto per rinnovare le statistiche.

### 3.5 Impostazioni WPS

Le impostazioni WPS sono abilitate solo sui dispositivi compatibili WPS.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
PS setting is mplete auto-	enabled only on WPS check and connection	5-compliant device is between wireles	s. In WPS PBC mod s adapter and other	te, click the "PBC" to wireless device. But in
PS PIN mode	e, you need to enter th	ie Pin code first an	d chck the "PIN"bu	s Profile
	112 S III			a z rojnec
			Pin Code	201
			09528642	Renew

**PIN:**Inserire il codice Pin e cliccare sul "PIN" per connettere automaticamente l'adattatore di rete ai dispositivi locali senza fili.

**PBC:** Cliccare "PBC" per completare l'auto diagnosi e le connessioni tra l'adattatore senza fili e un'altro dispositivo wireless.

Aggiorna: Per aggiornare il codice Pin.

Scansiona di nuovo: Per scansionare di nuovo le reti locali compatibili con il WPS.

Disconnettere: Per disconnettere la rete senza fili connessa.

#### Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

#### Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso. Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono

riconosciuti come tali in questo documento.

Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

#### Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed

elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

# ESPAÑOL

# 1. Descripción del indicador

En el panel frontal del CMP-WNPCI41 hay un indicador LED que parpadea cuando se están transmitiendo datos.

# 2 Guía de instalación

Este capítulo es para ayudarle a utilizar el CD-ROM incluido que comprende el Asistente de configuración y la Interfaz de funciones del cliente.

Los siguientes pasos en el Asistente de configuración se han tomado utilizando Windows XP como ejemplo. 1. Por favor, introduzca el Adaptador PCI inalámbrico en el puerto PCI de su ordenador.



2. Aparecerá el cuadro de diálogo "Nuevo hardware encontrado" en su sistema, seleccione Cancelar para utilizar el Asistente de configuración incluido para realizar una instalación más rápida. También puede hacer clic en "Siguiente" para instalarlo manualmente.



3. Introduzca el CD-ROM proporcionado en la unidad de CD-ROM de su ordenador, y le aparecerá la pantalla de "Bienvenida". (Si no aparece, haga doble clic sobre el icono "Configuración").

4. Haga clic en "Intro".



5. Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación.



6. Haga clic en "Cambiar..." para seleccionar la ruta en el directorio, o haga clic en "Siguiente".



7. Seleccione "OK" y "Siguiente" en el siguiente enlace.



8. Durante la instalación, puede aparecer el siguiente diálogo. Haga clic en el botón "Continuar de todos modos" para continuar. No supone ninguna amenaza de seguridad para su ordenador.



9. Haga clic en "Finalizar" para finalizar la instalación



#### 3.1 Estado

Cuando se haya completado la instalación de la tarjeta de red, se podrá acceder a la función de configuración. La ventana de Estado de la Red mostrará información sobre el estado de adaptador inalámbrico y el estado de la red inalámbrica, incluyendo SSID; tipo de autentificación, tipo de codificación, dirección IP, subred, puerta de acceso, etc.



# 3.2 Análisis del sitio

El Análisis del sitio se utiliza para escanear las redes inalámbricas, mostrando la fortaleza de la señal de la red inalámbrica y otra información que le proporcionará la base para acceder a la red inalámbrica necesaria.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
Survey is use ton; to get cer ry and to com	ed to scan available wi tain wireless network's nect the selected wirele Since	reless network a s relevant inform ess network, clic	round. To update th lation, click the SSII k the "Connect" but Datail b	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
5511	aign		Detatt II.	yormanon
	86%		SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
			The second se	E P.

**Conectar:** Seleccione una entrada en la lista de la red inalámbrica y haga clic en el botón para conectar el dispositivo con la red seleccionada.

Actualizar: Vuelve a buscar la red inalámbrica requerida.

# 3.3 Gestión del perfil

Esta ventana guarda los parámetros inalámbricos generales para diferentes perfiles, lo que se utiliza para conectar con rapidez la red inalámbrica que necesita.

Status S	ite Survey P	rofile Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected r connection later, <i>Profile Nat</i>	allows you to display a profile's detailed inform click "New" button in t ne SSID	nd save profiles. Clicking one ent ation. To create a new profile and he right-down bar. Detail. Inf	ry in the list table can save it in the profile li ormation
PROF1	Home	Network Type Authentication Type Encryption Type Channel Power Saved Mode	e Infrastructure Open None Auto CAM
TID	DOWN	Connect	

SUBIR/BAJAR: Para cambiar la secuencia del perfil en la lista.

Conectar: Para activar un perfil.

**Nuevo:** Para crear un Nuevo perfil y configurar el estado del sitio y la configuración de seguridad.

Modificar: Para modificar un perfil existente.

Borrar: Para borrar un perfil existente.

	Sit	te Config	(
Site Status	Security Setting		
Profile Name	Home		
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure
			2.
			OK Cancel

(Estado del sitio)



(Configuración de seguridad)

# 3.4 Estadísticas

Las estadísticas se utilizan para resumir los paquetes de datos transmitidos y recibidos, incluyendo la cantidad de paquetes enviados/recibidos con éxito y los que han dado error.

atus Site Sı	uvey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ics is used to summa t. To renew the statis	ize Rx and Tx dat tic, click the "Cle	a packets, including the succes: ar" button.	and error packe
Sena		Re	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Limpiar: Haga clic en este botón para actualizar las estadísticas.

# 3.5 Configuración WPS

La configuración WPS es posible solamente en dispositivos compatibles con WPS.

Status Si	te Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
PS setting is enable nplete auto-check : PS PIN mode, you r	d only on WPS and connection need to enter th	-compliant device s between wireles e Pin code first an	s. In WPS PBC m s adapter and oth d click the "PIN"t	ode, click the "PBC" to er wireless device. But in t outton.
W	PS AP		W	PS Profile
			Pin Code	201
			09528642	Renew PBC

**PIN:** Introduzca el código PIN y haga clic en "PIN" para conectar automáticamente el adaptador de red inalámbrica con los dispositivos inalámbricos locales.

**PBC:** Haga clic en "PBC" para completar una revisión automática y las conexiones entre el adaptador inalámbrico y otro dispositivo inalámbrico.

Actualizar: Para actualizar el código PIN.

Volver a buscar: Para volver a escanear las redes inalámbricas locales WPS.

Desconectar: Para desconectar la red inalámbrica.

#### Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

#### General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

#### Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y

electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un sistema de recogida individual para este tipo de productos.

# MAGYAR

# 1 A LED ismertetése

A CMP-WNPCI41 elülső paneljén egy villogó LED-es kijelző található, mely az adatkommunikáció során villog.

# 2 Telepítési útmutató

Ez a fejezet a csomagban található, Telepítő Varázslót és a Felhasználói Felületet tartalmazó CD-ROM használatát ismerteti.

A Telepítővarázsló használatát bemutató példában Windows XP operációs rendszert használunk.

1. Kérjük, szerelje be a Vezeték nélküli PCI adaptert a számítógép valamelyik PCI foglalatába.



2. Ekkor megjelenik az "Új hardver keresése varázsló". A Telepítővarázslóval történő gyorsabb telepítés érdekében válassza ki a "Mégse" elemet. A manuális telepítéshez a "Tovább" gombot is választhatja.



3. Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába, ekkor megjelenik az "Üdvözlőképernyő". (Amennyiben nem jelenik meg, kattintson a "Setup" ikonra.)

4. Kattintson az "Enter" gombra.



5. A telepítés megkezdéséhez kattintson a "Tovább" gombra.



6. A telepítés mappa kiválasztásához kattintson a "Módosítás..." gombra, vagy a "Tovább" gombra.



7. A következő ablakban válassza ki az "OK" vagy "Tovább" gombot.



8. A telepítés során a következő párbeszédablak jelenhet meg. A folytatáshoz kattintson az "Folytatás mindenképp" gombra. Ez nem jelent biztonsági veszélyt a számítógépére.



9. A telepítés befejezéséhez kattintson a "Befejezés" gombra.



#### 3.1 Státusz

A hálózati kártya telepítésének befejezése után elérhetővé válik a konfigurációs segédprogram. A Hálózati Státusz képernyőn a vezeték nélküli adapterrel és a vezeték nélküli hálózat állapotával kapcsolatos információkat tekinthet meg, pl. SSID, Hitelesítési mód, Titkosítási mód, IP-cím, Alhálózati maszk, Átjáró, stb.

atus Site S	Survey Profile	Statistics	WPS Setting
	Wireless Network	: Current Status	
Status	Connected	IP Address	192.168.0.102
SSID	Home	Subnet Mask	255.255.255.0
uthentication Type	Open	Gateway	192.168.0.1
Encryption Type	NONE	Speed	300.0 Mbps
Network Type	Infrastructure	Rx Throughput	19.816 Kbps
Physical Address	00-B0-0C-17-97-F4	Tx Throughput	2.256 Kbps

# 3.2 Területvizsgálat

A Területvizsgálat funkció az elérhető vezeték nélküli hálózatok kereséséhez használható. A funkció az adott hálózat jelerősségét és egyéb olyan alapvető információit jeleníti meg, mely a vezeték nélküli hálózatra kapcsolódáshoz szükséges.

Status	Site Survey Profi	le Statistics	WPS Setting
e Survey is used tton; to get certs ry and to conne	to scan available wireless ne in wireless network's relevant ct the selected wireless netwo	twork around. To update th t information, click the SSII ork, click the "Connect" bu	ne list, click the "Refres! ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail n	iformation
<b>,,,,}</b> Home		SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Connect Refres	sh

**Csatlakozás:** Válassza ki az egyik vezeték nélküli hálózatot a listából, majd a csatlakozáshoz kattintson rá duplán.

Frissítés: A kívánt vezeték nélküli hálózat újrakeresése.

# 3.3 Profilok kezelése

Ez az ablak az általános vezeték nélküli paraméterek különböző profilokba történő mentését végzi, melyek a vezeték nélküli hálózathoz történő gyorscsatlakozáshoz szükségesek.

Status S	ite Survey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ofile Management a play the selected p connection later, o <i>Profile Nan</i>	illows you to display ar profile's detailed informs click "New" button in th ne SSID	nd save profiles. Clicking one er ition. To create a new profile an ie right-down bar. Detail In	ntry in the list table can d save it in the profile l formation
PROF1	Home	Network Tyj Authentication Tyj Encryption Tyj Chann Power Saved Mod	pe Infrastructure pe Open pe None el Auto de CAM
		Connect	

FEL/LE: A listában lévő profilok sorrendjének módosítása.

Csatlakozás: Egy adott profil aktiválása.

Új: Új profil létrehozása és az állapot és a beállítások konfigurálása.

Módosítás: Egy meglévő profil módosítása.

Törlés: Egy meglévő profil törlése.

	Site	e Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Helyszín állapot)



(Biztonsági beállítás)

# 3.4 Statisztika

A statisztikát az Rx és Tx adatcsomagok összefoglalásához használja a program, ideértve a sikeres és sikertelen csomagokat is.



Törlés: Az statisztikai adatok törlése.

#### 3.5 WPS beállítás

A WPS beállítása kizárólag WPS-kompatibilis eszközök esetén lehetséges.

Status Site Surv	vey Profile	Statistics	WPS Setting
'S setting is enabled only o nplete auto-check and conn 'S PIN mode, you need to e	n WPS-compliant de nections between wir nter the Pin code firs	vices. In WPS PBC mo eless adapter and othe t and click the "PIN" b	de, click the "PBC" to r wireless device. But in utton.
WPS AP		WI	PS Profile
		Pin Code	201
		09528642	Renew

**PIN:** Írja be a PIN-kódot és a helyi vezeték nélküli hálózatokra történő automatikus csatlakozáshoz kattintson a "PIN" gombra.

**PBC:** A vezeték nélküli adapter és egy másik vezeték nélküli eszköz automatikus ellenőrzéséhez és csatlakoztatásához kattintson a "PBC" gombra.

Frissítés: A PIN-kód frissítése.

Ismételt vizsgálat: A WPS-kompatibilis helyi vezeték nélküli hálózatok keresése.

Kapcsolat bontása: A vezeték nélküli hálózat bontása.

#### Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

#### Általános tudnivalók:

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

#### Figyelem:



Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő

létesítmények végzik.

# SUOMI

### 1 Merkkivalon kuvaus

CMP-WNPCI41-laitteen etupaneelissa vilkkuu LED merkkivalo, kun dataviestintää tapahtuu.

# 2 Asennusohje

Tämä luku auttaa sinua Setup Wizardin (Ohjattu Asennus) ja Client Utility-käyttöliittymän sisältävän CD-ROMin käytössä.

Ohjatussa asennuksessa seurataan seuraavia vaiheita Windows XP:tä esimerkkinä käyttäen.

1. Aseta Langaton PCI -adapteri tietokoneesi PCI-porttiin. (tietokone suljettuna)



2. "Uusia laitteita löydettiin" järjestelmäikkuna ilmestyy ja valitse "Peruuta" käyttääksesi ohjattua asennusta (Setup Wizard ) nopeaa asennusta varten. Voit myös valita "Seuraava" halutessasi asentaa sen manuaalisesti.



3. Laita laitteen mukana tullut CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan, jolloin ilmestyy "Welcome"-näyttö. (Jos se ei ilmesty, kaksoisnäpäytä "Setup"-kuvaketta.) 4. Näpäytä "Enter".



5. Aloita asennus näpäyttämällä "Next".



6. Näpäytä "Change..." valitaksesi asennuskansio, tai näpäytä "Next" käyttääksesi oletuskansiota.



7. Valitse "OK" hyväksyäksesi asennuskansio ja "Next" seuraavassa ikkunassa aloittaaksesi asennuksen.



8. Asennuksen aikana seuraava ikkuna voi ilmestyä. Näpäytä "Jatka" -painiketta jatkaaksesi. Tietokoneesi turvallisuus ei ole uhattuna.



9. Näpäytä "Finish" suorittaaksesi asennus loppuun.



#### 3.1 Tila

Kun asennus on suoritettu, päästään verkkokortin konfiguraatio-ohjelmaan. Verkon tilan ikkuna näyttää tietoa langattomasta adapterista ja langattoman verkon tilasta, mukaan lukien SSID (SSID-tunnus), Authentication Type (Todennustyyppi), Encryption Type (Salauksen tyyppi), IP Address (IP-osoite), Subnet (Aliverkko), Gateway (Yhdyskäytävä), jne.



# 3.2 Verkkolaitetiedot

Verkkolaitetietoja käytetään kartoittamaan käytettävissä olevat langattomat verkot, langattoman verkon signaalin voimakkuus näyttäen ja muuta tietoa, jonka perusteella pääset tarvittavaan langattomaan verkkoon.

Status S	Site Survey Profil	e Statistics	WPS Setting
e Survey is used t iton; to get certair ry and to connec SSID	o scan available wireless net n wireless network's relevant t the selected wireless netwo Sinnud	work around. To update th information, click the SSII rk, click the "Connect" but Detril b	he list, click the "Refresh" ) in the corresponding tton.
13.311/	Signai	Detail II	gormaiion
III Home	86%	SSID	Home
		Network Type	Infrastructure
		Encryption Type	None
		Channel	5 <> 2432 MHz
		Physical Address	00-18-39-8E-13-BC

**Yhdistä:** Valitse yksi kohta langattomien verkkojen listassa ja näpäytä painiketta yhdistääksesi laite valittuun verkkoon.

Päivitys: Kartoita saatavilla olevat langattomat verkot uudelleen.

# 3.3 Profiilin hallinta

Tämä ikkuna tallentaa yleiset langattomat määritykset eri profiileille, mitä käytetään nopeasti yhdistämään tarvitsemaasi langattomaan verkkoon.

Status S	ite Survey Prof	ile Statistics	WPS Setting
rofile Management splay the selected ir connection later,	allows you to display and : profile's detailed informatio click "New" button in the r	save profiles. Clicking one ent n. To create a new profile and ight-down bar.	ry in the list table can save it in the profile li
Profile Nan	ne SSID	Detail Inf	ormation
PROF1	Home	Network Type Authentication Type Encryption Type Channel Power Saved Mode	e Infrastructure Open None Auto CAM
qII	DOWN	Connect	

Up (ylös)/ Down (alas): Profiilien järjestyksen muuttaminen listassa.

Connect (Yhdistä): Yhden profiilin aktivointi.

New (Uusi): Uuden profiilin luominen ja sivun tilan ja turvallisuusasetusten konfigurointi.

Modify (Modifiointi): Olemassa olevan profiilin muuttaminen.

Delete (Poista): Olemassa olevan profiilin poistaminen.

Site Status Security Setting   Profile Name Home   SSID Home   Network Type Infrastructure   Ad hoc   Infrastructure	Sit		S	e Config		0
Profile Name   Home   Network Type   Infrastructure     SSID   Home   Network Type   Infrastructure	Setting	Site Status Secu	Security Setting			
SSID Home Network Type Infrastructure Ad hoc Infrastructure		Profile Name Home				
		SSID Home		Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure	

(Tila)



(Turva-asetukset)

# 3.4 Tilastot

Tilastoja käytetään tekemään yhteenveto Rx- ja Tx-datapaketeista, mukaan lukien onnistumisten ja virheiden määrä.



Tyhjennä: Paina painiketta nollataksesi tilastot.

#### 3.5 WPS-asennus

WPS-asennus on mahdollinen vain WPS-yhteensopiville laitteille.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is	enabled only on WPS check and connection:	-compliant device s between wireles	es. In WPS PBC moo s adapter and other	le, click the "PBC" to wireless device. But i
'S PIN mode	, you need to enter the	e Pin code first an	d click the "PIN" bu	tton.
	WPS AP		WP	S Profile
		F	Pin Code	P1
			09528642	Renew

**PIN:** Syötä pin-koodi ja näpäytä "PIN" yhdistääksesi automaattisesti langaton adapteri paikallisiin langattomiin laitteisiin.

**PBC:** Näpäytä "PBC" viedäksesi loppuun langattoman adapterin ja toisen langattoman laitteen välillä tehtävä automaattinen tarkastustoiminto.

Renew (Päivitys): Pin-koodin päivittäminen.

**Rescan (Uudelleenkartoittaminen):** WPS-yhteensopivien paikallisten langattomien verkkojen uudelleenkartoittaminen.

Disconnect (Katkaise yhteys): Yhdistetyn langattoman verkon yhteyden katkaiseminen.

#### Takuu:

Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

#### Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

#### Huomio:



Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

# **SVENSKA**

# 1 Inledande beskrivning

På fronten av CMP-WNPC14 finns en blinkande LED-indikering när datakommunikation förekommer.

# 2 Installationsguide

Detta kapitel ska hjälpa dig att använda inklusive CD-skivan som innehåller installationsguiden och användargränssnittet.

Följande steg för inställningsguiden är med exempel från Windows XP.

1. Sätt i den trådlösa PCI-adaptern i PCI-porten på din dator.



2. "Hittade ny programvara" dialogen visas och välj "avbryt" för att använda den inkluderade inställningsguiden för snabb installering. Du kan också välja "Nästa" för att installera manuellt.



3. Lägg i den medföljande CD-skivan i CD-enheten på din dator och "Välkommen" visas på skärmen. Om det inte visas dubbelklicka "Installera" ikonen.)

4. Klicka "Enter"



5. Klicka "Nästa" för att starta installationen.



6. Klicka "Ändra..." för att välja register väg, eller "Nästa"



7. Välj "OK" och "Näst" i följande fönster.



8. Under installationen, visas ev. följande dialog Klicka "fortsätt ändå" knappen för att fortsätta. Det finns inga säkerhetshot för din dator.



9. Klicka "Avsluta" för att avsluta installationen.



#### 3.1 Status

När nätverkskortet har installerats, kan konfigurationen öppnas. Fönstret för nätverksstatus visar information om den trådlösa adaptern och det trådlösa nätverkets status, inklusive SSID, verifiering, kryptering, IP, subnet gateway etc.



# 3.2 Sajt sökning

Sajtsökningen används för att skanna tillgängliga trådlösa nätverk, visa det trådlösa nätverkets signalstyrka och annan information som ger dig underlag för din åtkomst till det önskade trådlösa nätverket.

Status S	ite Survey Profil	e Statistics	WPS Setting
e Survey is used to tton; to get certain ry and to connect	) scan available wireless net wireless network's relevant the selected wireless netwo	work around. To update th information, click the SSII rk, click the "Connect" bu	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail h	<i>iformation</i>
III)Home	86%	SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Connert Refre	th

**Anslut:** Välj ett alternativ i den trådlösa nätverkslistan och klicka knappen för att ansluta enheten till det valda nätverket.

Uppfriska: Skanna det önskade trådlösa nätverket på nytt.

# 3.3 Profilhantering

Här sparas de generella trådlösa parametrarna för olika profiler, som används för att snabbt ansluta till det trådlösa nätverk du önskar.

Status S	ite Survey Prof	file Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected	allows you to display and profile's detailed informatic	save profiles. Clicking one entr on. To create a new profile and s	y in the list table can save it in the profile li
r connection later,	click "New" button in the :	right-down bar.	
Profile Nan	ne SSID	Detail Info	rmation
PROF1	Home	Network Type	Infrastructure
		Authentication Type	Open
		Encryption Type	None
		Channel	Auto
		Power Saved Mode	CAM
		Connect	

UP/DOWN: För att byta profilernas sekvens i listan.

Anslut: För att aktivera en profil.

Ny: För att skapa en ny profil och konfigurera sajtens status och säkerhetsinställningar.

Modifiera: För att modifiera/ändra en befintlig profil.

Radera: För att radera en befintlig profil.

	Sit	te Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Sajt status)



(Säkerhetsinställning)

# 3.4 Statistik

Statistik används för att summera Rx och Tx datapaket, inklusive lyckade och fel antal paket.

atus Site Si	irvey Pi	rofile Statistics	WPS Setting
tics is used to summar	ize Rx and Tx dat	a packets, including the success	and error packet
it. TO fellew ale stats	at, the are the		
Send		Rec	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Rensa: Klicka denna knapp för att få senaste statistik.

# 3.5 WPS inställningar

WPS-inställning avser bara WPS-kompatibla enheter

Status Site S	Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is enabled or nplete auto-check and (	nly on WPS- connections	compliant device between wireles	s. In WPS PBC mo s adapter and othe	de, click the "PBC" to r wireless device. But in t
S PIN mode, you need	to enter the	Pin code first an	d click the "PIN" b	utton.
W13				-s i rojne
			Pin Code	201
			09528642	Renew

**PIN:** Mata in Pin-koden och klicka "PIN" för att automatiskt ansluta adaptern med den lokala trådlösa enheten. **PBC:** Klicka PBC för att fullfölja auto kontroll och anslutningar mellan trådlös adapter och en annan trådlös enhet.

Uppfriska: För att uppdatera Pin-koden.

Rescan: För att återskanna WPS-kompatibla lokala trådlösa nätverk.

Koppla bort: För att koppla bort det anslutna trådlösa nätverket.
### Garanti:

Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

### Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

#### Obs!



Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska

produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

# ČESKY

## 1 Popis indikátoru

Při výměně dat bliká na předním panelu zařízení LED indikátor.

## 2 Instalační průvodce

Tato kapitola vysvětluje jak použít přiložený CD-ROM, který obsahuje průvodce nastavením a rozhraní klientského obslužného programu.

Následující kroky průvodce nastavením jsou použity na příkladu systému Windows XP.

1. Vložte prosím bezdrátový PCI adaptér do PCI portu vašeho počítače.



 Na obrazovce se objeví dialogové okno "Found New Hardware" (nalezen nový hardware), při stisku "Cancel" (zrušit) můžete použít přiloženého průvodce nastavením k rychlé instalaci. Také můžete zvolit "Next" (pokračovat) k ruční instalaci.



3. Vložte do diskové mechaniky přiložený CD-ROM poté se objeví "Uvítací" obrazovka. (Jestliže se neobjeví klikněte 2krát na ikonu "Setup".)

4. Klikněte na "Enter".



5. Klikněte na "Next" (pokračovat) k započetí instalace.



6. Klikněte na "Change..." ke změně cesty ke složce nebo klikněte na "Next" (pokračovat).



7. V následujícím okně zvolte "OK" a "Next" (pokračovat).



8. Během instalace se může objevit následující dialogové okno. Klikněte na "Continue Anyway" (přesto pokračovat) k pokračování instalace. Vašemu počítači nehrozí žádná bezpečnostní hrozba.



9. Klikněte na "Finish" (ukončit) k ukončení instalace.



### 3.1 Stav

Po instalaci síťové karty může být použit konfigurační obslužný program. V okně stavu sítě (Status) bude zobrazena informace o bezdrátovém adaptéru, stavu bezdrátové sítě včetně SSID, typu oprávnění, kódování, IP adresy, podsítě, mezisíťové brány apod.



## 3.2 Průzkum sítě

Průzkum sítě (Site Survey) se používá ke zjišťování dostupných bezdrátových sítí, zobrazení jejích intenzity signálu a dalších informací, které jsou nezbytné pro přístup k požadované bezdrátové síti.

Status	Site Survey Pro	ofile Statistics	WPS Setting
e Survey is use ton; to get cert ry and to conn	d to scan available wireless ain wireless network's relev ect the selected wireless ne	network around. To update ti ant information, click the SSII twork, click the "Connect" bu	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail I	lformation
ll) <sup>Home</sup>	86%	SSID Network Type	Home Infrastructure
		Encryption Type	None
		Channel	5 <> 2432 MHz
		Physical Address	00-18-39-8E-13-BC
			5 Mail

**Connect (připojení):** Zvolte si jednu síť ze seznamu a klikněte na tlačítko pro připojení zařízení k vybrané síti.

Refresh (aktualizace): Dojde k opětovnému zjišťování bezdrátové sítě.

## 3.3 Správa sítí

V tomto okně (Profile) dochází k uložení obecných parametrů bezdrátové sítě u různých síťových profilů k rychlému připojení k požadované síti.

Status S	ite Survey Pro	file Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected r connection later, <i>Profile Nai</i>	allows you to display and profile's detailed informati click "New" button in the ne SSID	l save profiles. Clicking one ent on. To create a new profile and right-down bar. Detail. Inf	try in the list table can I save it in the profile l cormation
PROF1	Home	Network Type Authentication Type Encryption Type Channe Power Saved Mode	e Infrastructure e Open e None I Auto e CAM
	DOWN	Connect	

UP/DOWN (nahoru/dolů): Slouží ke změně pořadí položek na seznamu.

Connect (připojení): Dochází k aktivaci jednoho síťového profilu.

New (nový): Dochází k vytvoření nového profilu, konfiguraci stavu sítě a nastavení její bezpečnosti.

Modify (modifikace): Modifikuje existující síťový profil.

Delete (vymazání): Vymazává existující síťový profil.

	Sit	te Config	(
Site Status	Security Setting		
Profile Name	Home		
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure
			2.
			OK Cancel

(Site Status - stav sítě)





## 3.4 Statistika

Statistika (Statistics) se používá k sumarizaci datových paketů Rx a Tx včetně celkového počtu úspěšných a chybných paketů.



Clear (obnovení): Použijte toto tlačítko k obnově statistiky.

## 3.5 WPS nastavení

Toto nastavení (WPS setting) je možné provést pouze u zařízení, které WPS podporuje.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is plete auto-c	enabled only on WPS sheck and connection	S-compliant device 1s between wireles	s. In WPS PBC mod s adapter and other	e, click the "PBC" to wireless device. But in
Ŝ PIN mode,	, you need to enter th	ie Pin code first an	d click the "PIN" but	iton.
-	WPS AP		WP.	S Profile
		L L	Pin Code	Pli
			09528642	Renew

**PIN:** Vložte pin kód a klikněte na "PIN" k automatickému připojení bezdrátového adaptéru s místními bezdrátovými zařízeními.

**PBC:** Klikněte na "PBC" k ukončení automatické kontroly a připojení mezi bezdrátovým adaptérem a dalším bezdrátovým zařízením.

Refresh (aktualizace): Slouží k aktualizaci pin kódu.

**Rescan (opakované prohledávání):** Dojde k opětovnému zjišťování místních bezdrátových sítí, které podporují WPS.

Disconnect (odpojení): Slouží k odpojení připojené bezdrátové sítě.

### Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

### Obecné upozornění:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

### Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

# ROMÂNĂ

## 1 Prezentarea indicatorilor

Pe panoul frontal al plăcii CMP-WNPCI41 există un indicator tip LED care clipeşte cand are loc comunicarea datelor.

## 2 Ghid de instalare

Acest capitol vă va instrui privind utilizarea CD-ului inclus, care cuprinde "Asistentul de configurare" şi "Interfața utilitară client".

Folosind ca exemplu sistemul de operare Windows XP, se parcurg următorii paşi din "Asistentul de configurare".

1. Introduceți placa de rețea PCI wireless in portul PCI al calculatorului.



2. Când apare mesajul "Found New Hardware", selectați "Cancel" pentru a folosi asistentul de configurare pentru o instalare rapidă. De asemenea, puteți selecta "Next" pentru instalare manuală.



3. Introduceți CD-ul inclus in unitatea CD-ROM a calculatorului; pe ecran va apărea mesajul "Welcome". (Dacă nu apare, faceți dublu-clic pe pictograma "Setup") 4. Faceți clic pe "Enter".



5. Faceți clic pe "Next" pentru a începe instalarea.



6. Faceți clic pe "Change..." pentru a alege destinația instalării sau faceți clic pe "Next".



7. Selectați "OK" și "Next" în fereastra următoare.



8. În timpul instalării, poate apărea următorul mesaj. Faceți clic pe "Continue Anyway" pentru a continua. Programul nu prezintă niciun pericol pentru securitatea calculatorului.



9. Faceți clic pe "Finish" pentru a finaliza instalarea.



### 3.1 Starea conexiunii

Când instalarea plăcii de rețea s-a încheiat, se poate accesa utilitarul de configurare. Fereastra cu starea rețelei va afișa informații despre starea plăcii de rețea wireless și a rețelei wireless, inclusiv SSID, tipul autentificării, tipul criptării, adresa IP, masca de subrețea, gateway, etc.



## 3.2 Scanarea locației

Scanarea locației este folosită pentru a identifica rețelele wireless disponibile, afişând intensitatea semnalului rețelelor wireless, precum și alte informații care asigură elementele de bază ale accesării rețelei wireless dorite.

Status	Site Survey Prof	ile Statistics WPS Setting
e Survey is use ton; to get cerl ry and to conn	d to scan available wireless n tain wireless network's relevar ect the selected wireless netw	etwork around. To update the list, click the "Refres at information, click the SSID in the corresponding ork, click the "Connect" button.
SSID	Signal	Detail Information
III)Home	86%	SSID Home
		Network Type Infrastructure
		Encryption Type None
		Channel 5 <> 2432 MHz
		Physical Address 00-18-39-8E-13-BC

**Connect:** Selectați una dintre rețelele wireless apărute in listă si faceți clic pe aceasta pentru a conecta dispozitivul cu rețeaua selectată.

Refresh: Se scanează încă o dată rețeaua wireless dorită.

## 3.3 Administrarea profilului

Această fereastră reține parametrii wireless generali pentru diferite profiluri, care sunt folosiți pentru a vă conecta cu uşurință la rețeaua wireless necesară.

Status S	ite Survey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected j r connection later, Profile Non	allows you to display ar profile's detailed informa click "New" button in th ne SSID	id save profiles. Clicking one en tion. To create a new profile an le right-down bar. Detail. In:	try in the list table can d save it in the profile l formation
PROF1	Home	Network Typ Authentication Typ Encryption Typ Channe Power Saved Mod	e Infrastructure Open None Auto Le CAM
		Connect	

UP/DOWN: Pentru a schimba succesiunea in listă a profilului.

Connect: Pentru activarea unui profil.

New: Pentru crearea unui profil nou si configurarea stării si securității locației.

Modify: Pentru modificarea unui profil deja existent.

Delete: Pentru ştergerea unui profil.

	Sit	te Config	(
Site Status	Security Setting		
Profile Name	Home		
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure
			2.
			OK Cancel

(Starea locației)



(Setări de securitate)

## 3.4 Statistici

Statisticile sunt folosite pentru a centraliza pachetele de date Rx si Tx, incluzând si cantitatea de pachete reuşite si eşuate.



Clear: Faceți clic pe acest buton pentru a reînnoi statisticile.

## 3.5 Setări WPS

Setarea WPS este activată doar in cazul dispozitivelor compatibile WPS.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
PS setting is mplete auto-	enabled only on WPS check and connection	-compliant device s between wireles	s. In WPS PBC mod s adapter and other	le, click the "PBC" to wireless device. But in
PS PIN mode	, you need to enter th	e Pin code first an	d click the "PIN"bu	an ci
	WFS AF		WP	s Propie
			09528642	Renew

**PIN:** Introduceți codul PIN si faceți clic pe butonul "PIN" pentru a conecta automat placa de rețea wireless cu dispozitivele wireless locale.

**PBC:** Faceți clic pe "PBC" pentru a verifica automat conexiunile dintre placa de rețea wireless și alte dispozitive wireless.

Refresh: Pentru a actualiza codul Pin.

Rescan: Se scanează încă o dată rețelele wireless locale compatibile WPS.

Disconnect: Pentru a deconecta rețeaua wireless conectată.

### Garanție:

Nu oferím nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

### Generalități:

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare. Păstrați acest manual și ambalajul pentru consultări ulterioare.

#### Atentie:



Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## 1 Περιγραφή Ενδεικτικής λυχνίας

Στη μπροστινή πλευρά του CMP-WNPCI41 υπάρχει ένα LED ένδειξης που αναβοσβήνει όταν υπάρχει επικοινωνία δεδομένων.

## 2 Οδηγός Εγκατάστασης

Αυτό το κεφάλαιο θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το CD-ROM το οποίο περιλαμβάνει τον Οδηγό Εγκατάστασης και την διεπαφή χρήσης.

Τα επόμενα βήματα του Οδηγού Εγκατάστασης έχουν γίνει με Windows XP ως παράδειγμα.

1. Παρακαλώ εισάγετε την Ασύρματη Κάρτα PCI στη θύρα PCI του υπολογιστή σας.



2. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο "Found New Hardware" (Εύρεση Νέου Υλικού) επιλέξτε "Cancel" (Ακύρωση) για να χρησιμοποιήσετε τον συμπεριλαμβανόμενο Οδηγό Εγκατάστασης για γρήγορη εγκατάσταση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε "Next" (Επόμενο) για χειροκίνητη εγκατάσταση.



3. Εισάγετε το συμπεριλαμβανόμενο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και θα εμφανιστεί η οθόνη "Welcome" (Καλωσορίσματος). (Αν δεν εμφανιστεί, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Setup".) 4. Πιέστε "Enter".



5. Πιέστε "Next" (Επόμενο) για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.



6. Πιέστε "Change..." (Αλλαγή...) εάν θέλετε να αλλάξετε τη διαδρομή καταλόγου, ή πιέστε "Next" (Επόμενο).



7. Επιλέξτε "ΟΚ" και "Next" (Επόμενο) στο παρακάτω παράθυρο.



8. Κατά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Πιέστε το πλήκτρο "Continue Anyway" (Συνέχεια) για να συνεχίσετε. Δεν υπάρχει καμία απειλή για την ασφάλεια του υπολογιστή σας.



9. Πιέστε "Finish" (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



### 3.1 Κατάσταση

Όταν η κάρτα δικτύου ολοκληρώσει την εγκατάσταση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης. Το παράθυρο Κατάστασης Δικτύου θα εμφανίσει πληροφορίες για τον ασύρματο προσαρμογέα και την κατάσταση του ασύρματου δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των SSID, Τύπος Ελέγχου Ταυτότητας, Τύπος Κρυπτογράφησης, Διεύθυνση IP, Subnet, Gateway κλπ.



## 3.2 Επισκόπηση Δικτύων

Η Επισκόπηση Δικτύων χρησιμοποιείται για να σαρώνει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα εμφανίζοντας τη δύναμη του σήματος των ασύρματων δικτύων και άλλες πληροφορίες που είναι βασικές για εσάς για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο που επιθυμείτε.

Status	Site Survey Profil	e Statistics	WPS Setting
e Survey is used tton; to get certai try and to connec	to scan available wireless net n wireless network's relevant 't the selected wireless netwo	work around. To update th information, click the SSII rk, click the "Connect" but	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail In	<i>iformation</i>
III)Home	86%	SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Zineren Defen	1.

**Connect (Σύνδεση):** Επιλέξτε μία καταχώρηση στη λίστα ασύρματων δικτύων και κάντε κλικ στο πλήκτρο για να συνδεθεί η συσκευή με το επιλεγμένο δίκτυο.

Refresh (Ανανέωση): Σάρωση των ασύρματων δικτύων.

## 3.3 Διαχείριση Προφίλ

Το παράθυρο αυτό αποθηκεύει τις γενικές ασύρματες παραμέτρους για τα διαφορετικά προφίλ που χρησιμοποιείτε για γρήγορη σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο που επιθυμείτε.

Status S	Site Survey Pr	ofile Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected connection later, <i>Profile Nai</i>	allows you to display an profile's detailed informa click "New" button in th ne SSID	d save profiles. Clicking one en tion. To create a new profile and e right-down bar. Detail Inf	try in the list table can I save it in the profile l formation
PROF1	Home	Network Typ Authentication Typ Encryption Typ Channe Power Saved Mod	e Infrastructure Open e None l Auto e CAM
UP	DOWN	Connect	

**UP/DOWN (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ):** Για να αλλάξετε την ακολουθία των προφίλ στη λίστα.

Connect (Σύνδεση): Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ.

**New (Νέο):** Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ και να ρυθμίσετε την κατάσταση της τοποθεσίας και τη ρύθμιση ασφάλειας.

Modify (Επεξεργασία): Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ.

Delete (Διαγραφή): Για να διαγράψετε ένα υπάρχον προφίλ.

	Sit	e Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Κατάσταση Τοποθεσίας)



(Ρύθμιση Ασφάλειας)

## 3.4 Στατιστικά

Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να μπορείτε να δείτε τα πακέτα δεδομένων Rx και Tx, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των πακέτων που παραδόθηκαν ή όχι.

atus Site Si	urvey Pr	ofile Statistics	WPS Setting		
stics is used to summarize Rx and Tx data packets, including the success and error packet unt. To renew the statistic, click the "Clear" button.					
Send		Re	ceive		
Tx success packets	1401	Rx success packets	6		
Repeat packets	1401	CRC success packets	407		
Retry Error	39	Packet loss	0		
RTS correction	0	Repeat packets	0		
TRS error	0				

Clear (Διαγραφή): Κάντε κλικ σε αυτό το πλήκτρο για να ανανεώσετε τα στατιστικά.

## 3.5 Ρύθμιση WPS

Η ρύθμιση WPS ενεργοποιείται μόνο σε συμβατές συσκευές με WPS.

atus Site Survey	Profile Statistics WPS Setting
setting is enabled only on WPS-comp ete auto-check and connections betw	pliant devices. In WPS PBC mode, click the "PBC" to yeen wireless adapter and other wireless device. But
'IN mode, you need to enter the Pin - WPS AP	wPS Profile
T T	
	Pin Code P
	09528642 Railaw

**PIN:** Εισάγετε τον κωδικό Pin και κάντε κλικ στο πλήκτρο "PIN" για να συνδέεται αυτόματα η ασύρματη κάρτα με τοπικές ασύρματες συσκευές.

**PBC:** Κάντε κλικ στο "PBC" για να ολοκληρωθεί ο αυτόματος έλεγχος και οι συνδέσεις μεταξύ της ασύρματης κάρτας και άλλης ασύρματης συσκευής.

**Refresh (Ανανέωση):** Για ενημέρωση του κωδικού Pin.

Rescan (Σάρωση): Για να γίνει ξανά σάρωση συμβατών ασύρματων δικτύων.

Disconnect (Αποσύνδεση): Για αποσύνδεση από το συνδεδεμένο ασύρματο δίκτυο.

## Εγγύηση:

Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

### Γενικά:

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

### Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

# DANSK

## 1 Bekrivelse af lys

På det forreste panel på CMP-WNPCI41 er der et blinkende LED lys når data kommunikation er i gang.

## 2 Installationsvejledning

Dette kapitel vil hjælpe dig med at bruge den vedlagte CD-ROM som indeholder installationsguiden og kunde brugerfladen.

De følgende trin i installationsguiden er taget med Windows XP som et eksempel.

1. Sæt den vedlagte trådløse PCI Adapter i PCI porten på din computer.



2. "Fandt nyt hardware" system dialogen vises og vælger "Aflys" for at bruge installationsguiden til hurtig installation. Du kan også vælge "Næste" for at installere det manuelt.



3. Sæt den vedlagte CD-ROM i CD-ROM drevet på din computer og "Velkomst" skærmen kommer frem. (Hvis den ikke kommer frem, dobbelt klik på "Setup" ikonet.)

4. Klik "Returtasten".



5. Klik "Næste" for at starte installation.



6. Klik "Ændre..." for at vælge katalogstien eller klik "Næste".



7. Vælg "OK" og "Næste" i det næste vindue.



8. Under installation vises den følgende dialog måske. Klik "Fortsæt alligevel" knappen for at forsætte. Der er ingen fare for sikkerheden af din computer.



9. Klik "Færdig" for at fuldføre installationen.



### 3.1 Status

Når netværk kortet er færdigt med installationen er konfigurationen tilgængelig. Netværk Status vinduet vil vise information om den trådløse adapter og status for det trådløse netværk, inklusiv SSID, Godkendelsestype, Krypteringstype, IP Adresse, Subnet, Gateway, osv.



## 3.2 Stedsundersøgelse

Stedsundersøgelsen bruges til at skanne de tilgængelige trådløse netværker og viser det trådløse netværks signalstyrke og andre oplysninger som danner basis for at du kan få adgang til det ønskede trådløse netværk.

Status	Site Survey	rofile Statistics	WPS Setting
e Survey is use ton; to get cert ry and to conn SCTD	d to scan available wireles ain wireless network's rele ect the selected wireless r	es network around. To update the evant information, click the SSII network, click the "Connect" bu	he list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
3310	signai	Detait n	njormation
Home	86%	SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Defer	sh

**Forbind:** Vælg et af de trådløse netværker på listen og klik for at få forbindelse til det valgte netværk. **Forny:** Skan det ønskede trådløse netværk igen.

## 3.3 Profilbehandling

Dette vindue gemmer de generelle trådløse rammer for forskellige profiler som bruges til hurtigt at få forbindelse til det trådløse netværk du har brug for.

Status S	ite Survey Pro	ofile Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected connection later,	allows you to display and profile's detailed informat click "New" button in the	l save profiles. Clicking one ent ion. To create a new profile and right-down bar.	ry in the list table can I save it in the profile l
Profile Nai	ne SSID	Detail Inf	ormation
PROF1	Home	Network Type Authentication Type Encryption Type Channe Power Saved Mode	e Infrastructure e Open e None I Auto e CAM
TIP	DOWN	Connect	

**OP/NED:** For at ændre profilens plads på listen.

Forbind: For at aktivere en profil.

Ny: For at oprette en ny profil og konfigurere status og sikkerhedsindstillinger.

Ændre: For at ændre en nuværende profil.

Slet: For at slette en nuværende profil.

	S	lite Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Site Status)



(Sikkerhedsindstilling)

## 3.4 Statistikker

Statistikker bruges til at sammendrage Rx og Tx datapakker, inklusive antallet af success og fejlpakker.

atus Site Si	uvey P	rofile Statistics	WPS Setting
tics is used to summar pt. To renew the static	ize Rx and Tx dat	a packets, including the success	s and error packet
nt. 10 tenew are stans	at, the are the		
Send		Re	ceive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

**Slet:** Klik her for at forny statistikkerne.

### 3.5 WPS Indstilling

WPS indstilling er kun slået til på enheder som overholder WPS.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is aplete auto-	enabled only on WPS check and connections	-compliant device between wireles:	s. In WPS PBC mod s adapter and other	le, click the "PBC" to wireless device. But in t
Š PIN mod	e, you need to enter the	e Pin code first an	d click the "PIN" but	tton.
WPS AP		_	WPS Profile	
		F	Pin Code	201

**PIN:** Indtast pinkoden og klik "PIN" for automatisk at forbinde den trådløse adapter til lokale trådløse enheder. **PBC:** Klik "PBC" for at fuldføre auto-check og forbindelser mellem trådløs adapter og andre trådløse enheder. **Forny:** For at opdatere pinkoden.

Skan igen: For at skanne de lokale trådløse netværk som overholder WPS.

Afbryd: For at slå tilsluttede trådløse netværk fra.

### Garanti:

Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert brug af dette produkt.

### Generelt:

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.

Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.

#### Bemærk:



Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer for disse produkter.

# NORSK

## 1 Indikatorbeskrivelse

Foran på CMP-WNPCI41 er det en blinkende LED indikator som viser datakommunikasjon.

## 2 Installeringsbeskrivelse

Dette kapittelet er ment å assistere deg i hvordan bruke CD-ROM-en som inneholder oppsettsveilederen og Client Utility Interface.

De følgende trinnene på oppsettsveilederen er tatt fra Windows XP

1. Sett det trådløse PCI Adapter inn i PCI inngangen på datamaskinen din.



2. "Ny programvare funnet" kommer opp, og klikk "avbryt" for å benytte den vedlagte oppsettsveilederen i stedet. Du kan også velge "Neste" for å installere manuelt.



3. Sett i den vedlagte CD-ROM-en i CD-ROM-driveren, og "Velkommen" kommer opp på skjermen. (Hvis den ikke kommer opp, dobbeltklikk "Oppsett")

4. Klikk "Enter".



5. Klikk "Neste" for å starte installering



6. Klikk "Endre..." for å velge programvei, eller klikk "Neste"



7. Vel "OK" og "Neste" i påfølgende vindu.



8. Under installasjonen kan dette vinduet komme opp. Klikk "Fortsett likevel" for å fortsette. Det er ingen sikkerhetsrisikoer mot maskinen her.



9. Klikk "Fullfør" for å fullføre installasjonen.



### 3.1 Status

Når nettverkskortet er ferdig installert kan du gå til konfigurasjonstjenesten Nettverksvinduet vil da vise informasjon om den trådløse adapteren og trådløs nettverksstatus, inkludert SSID, autoriserings type, kryperingsformat, IP adresse, subnet, gateway etc


## 3.2 Site Survey

Site Survey kan brukes til å lete etter tilgjengelige trådløse nettverk og viser nettverkets styrke og annen informasjon som er grunnlaget for din tilgang til det trådløse nettverket du ønsker.

Status	Site Survey Profi	le Statistics	WPS Setting
e Survey is used tton; to get cert try and to conne	to scan available wireless ne in wireless network's relevant ct the selected wireless netwo	twork around. To update th t information, click the SSII ork, click the "Connect" but	ne list, click the "Refresh ) in the corresponding tton.
SSID	Signal	Detail Ir	iformation
Home	86%	SSID Network Type Encryption Type Channel Physical Address	Home Infrastructure None 5 <> 2432 MHz 00-18-39-8E-13-BC
		Conneci Refres	sh

**Oppkobling:** Velg en av de trådløse nettverkene på listen og klikk på knappen for å koble til det trådløse nettverket.

**Oppfrisking:** Søk om igjen på nettverket du ønsker.

# 3.3 Profilinnstillinger

Dette vinduet lagrer de trådløse parameterne for forskjellige profiler, slik at du raskt kan koble deg på nettverk du trenger.

Status S	Site Survey P	rofile Statistics	WPS Setting
ofile Management splay the selected r connection later, Profile Na	allows you to display a profile's detailed inform click "New" button in t ne SSID	nd save profiles. Clicking one en ation. To create a new profile and he right-down bar. Detail. Int	ry in the list table can I save it in the profile l
PROF1	Home	Network Tree	I. Contractions
		Network Type	
		Authentication Type	e Open
		Encryption Type	e None
		Channe	l Auto
		Power Saved Mode	e CAM
		Connect	

**OPP/NED:** For a endre rekkefølgen av profilene i listen.

**Oppkobling:** For å aktivere en profil

Ny: For å opprette en ny profil, konfigurere den og opprette sikkerhetsinnstillinger.

Endre: For å endre på en eksisterende profil

**Slett:** For å slette en profil.

	S	lite Config		0
Site Status	Security Setting			
Profile Name	Home			
SSID	Home	Network Type	Infrastructure 💌 Ad hoc Infrastructure	
			OK Cancel	

(Site Status)



(Sikkerhetinnstillinger)

## 3.4 Statistikk

Statistikk er brukt for å summere Rx og Tx datapakker, som også inkluderer vellykkede og feil mengder.

tatus Site Si	rvey P	rofile Statistics	WPS Setting
tics is used to summar nt. To renew the statis	ize Rx and Tx dat tic, click the "Cle	ta packets, including the success ear" button.	and error packet
Send		Rec	:eive
Tx success packets	1401	Rx success packets	6
Repeat packets	1401	CRC success packets	407
Retry Error	39	Packet loss	0
RTS correction	0	Repeat packets	0
TRS error	0		

Nullstill: Klikk her for å nullstille statistikken.

## 3.5 WPS innstillinger

WPS innstillingene blir bare aktivert på WPS-kompatible enheter.

Status	Site Survey	Profile	Statistics	WPS Setting
S setting is aplete auto-	enabled only on WPS check and connections	-compliant device between wireles:	s. In WPS PBC mod s adapter and other	le, click the "PBC" to wireless device. But in t
Š PIN mod	e, you need to enter the	e Pin code first an	d click the "PIN" but	tton.
	WPS AP	_	WP.	S Profile
		F	Pin Code	201

**PIN:** Legg inn Pin-koden og klikk "PIN" for automatisk oppkobling gjennom adapteren til lokale trådløse enheter.

**PBC:** Klikk "PBC" for å fullføre autosjekk og koblinger mellom den trådløse adapteren og andre trådløse enheter.

**Oppfrisking:** For å oppdatere PIN-koden

Søk på nytt: For å søke det WPS-kompatible nettverket på nytt.

Koble fra: Kobler fra det trådløse nettverket.

## Garanti:

Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.

#### Generelt:

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.

#### Forsiktig:



Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske

produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for slike produkter.

# CE

#### Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declarație de conformitate / Δήλωση συμφωνίας / Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:

Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: / Merke: KÖNIG ELECTRONIC

Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: CMP-WNPCI41

Description:	300 Mbps Wireless Network Card
Beschreibung:	300MBit/s Netzwerkkarte
Description :	Carte Réseau Sans fil 300Mbps
Omschrijving:	300 Mbps Draadloze netwerkkaart
Descrizione:	Scheda di rete Wireless 300 Mbps
Descripción:	Tarjeta de red inalámbrica 300Mbps
Megnevezése:	300Mbps vezeték nélküli hálózati kártya
Kuvaus:	300Mbps Langaton Verkkokortti
Beskrivning:	300Mps trådlöst nätverkskort
Popis:	300 Mbps Bezdrátová síťová karta
Descriere:	Placă de rețea wireless 300Mbps
Περιγραφή:	Ασύρματη Κάρτα Δικτύου 300Mbps
Beskrivelse:	300Mbps Trådløst Netværkskort
Beskrivelse:	300Mbps Wireless Nettverkskort

Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende standarder:

EN60950-1:2006+A11:2009, EN60950-1+A11, EN301489-1/17, EN300328, EN 300328 V 1.7.1, EN 50385

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE /  $O\delta\eta\gamma$ ( $\alpha$ ( $\epsilon$  $\varsigma$ )  $\tau\eta\varsigma$  EE / EU direktiv(er) / EU-direktiv(ene): **2002/95/EC**, **1999/5/EC** 

#### 's-Hertogenbosch, 25-02-2011

Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní / Kα : **J. Gilad** Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop / Direttore agli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató / Ostojohtaja / Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziții / Διευθυντής αγορών / Indkøbschef / Innkjøpssjef

Copyright ©

NEDIS Postbus 70509, 5201 CL 's-Hertogenbosch NL De Tweeing 28, 5215 MC\'s-Hertogenbosch NL 599 96 41 Telefoon: 073